


7518852COM TV Stand

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B347518852COM00SF



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.


Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.




Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips





Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**


ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.









Before You Start



- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.




Board Identification


Not actual size




TOP PANEL
T7518852010SF




BOTTOM PANEL
T7518852020SF



LEFT SIDE PANEL
T7518852030SF




RIGHT SIDE PANEL
T7518852040SF




LEFT PARTITION
T7518852050SF

Board Identification


Not actual size




RIGHT PARTITION
T7518852060SF




BACK PANEL
T7518852070SF



DOOR
T7518852080SF
QTY: 2PCS




MIDDLE DOOR
T7518852090SF



SIDE FEET
T7518852100SF
QTY: 2PCS




MIDDLE FEET
T7518852110SF
QTY: 2 PCS



ADJUSTABLE SHELF
T7518852120SF
QTY: 3 PCS

Board Identification

Not actual size




Hardware Bag Reference Number:
27518852COM0SF




Part List


Actual Size




Wood dowel
TSF0501




Screw
TSF0805



Bolt
TSF1416



Bolt
TSF1404




Screw bolt
TSF1813

Hardware Bag Reference Number:
27518852COM0SF




Part List


Not Actual Size




Glue
TSF0015




Cam bolt
TSF0354




Cam lock
TSF0307




Shelf support
TSF0008




Spring washer
TSF2451




Washer
TSF2453




Hinge
TSF2707




Hinge
TSF2708



Knob
TSF2212



Hex key
TSF2801











Cover
TSF3506






Warning label
TSF2904





STEP1






Use one drop of glue in dowel hole.
Use una gota de pegamento en el agujero de clavija.
Utilisez une goutte de colle dans le trou de la cheville








STEP2






Use one drop of glue in dowel hole.
Use una gota de pegamento en el agujero de clavija.
Utilisez une goutte de colle dans le trou de la cheville




STEP3





STEP4



Pay attention on the hole position when installation.




Proper orientation of CAM LOCK




Use one drop of glue in dowel hole.
Use una gota de pegamento en el agujero de clavija.
Utilisez une goutte de colle dans le trou de la cheville





STEP 5





Bolts (4) and then bolts (3) installed before (I) installed.



STEP6









Proper orientation of CAM LOCK




Use one drop of glue in dowel hole.
Use una gota de pegamento en el agujero de clavija.
Utilisez une goutte de colle dans le trou de la cheville

STEP 7






Use one drop of glue in dowel hole.
Use una gota de pegamento en el agujero de clavija.
Utilisez une goutte de colle dans le trou de la cheville




STEP 8



STEP9



		 Ø3.5X14mm		 Ø5/32X22mm			
16	x 3	2	x 12	5	x 6	14	x 3







To adjust the vertical height.

Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.



To adjust depth.



Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".



To adjust side ways.

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.

STEP10




If the ground is uneven, adjust the foot levelers by rotating them to your preferred height. Once the desk is standing and the levelers are adjusted, make sure the unit does not wobble.

Si el suelo está disparejo, ajuste los niveladores de pata girándolos a la altura requerida. Cuando el escritorio está de pie y los niveladores están ajustados, asegúrese de que la unidad no se tambalee.

Si le sol est inégal, ajustez les patins réglables en les faisant tourner à la hauteur désirée. Lorsque le bureau est debout et que les patins sont ajustés, assurez-vous que l'unité ne vacille pas.

Apply the warning label to the center of the top panel as shown, ensure the TV covers the label in use. You will not be able to remove the label after it is applied to the top panel.




WARNING

Risk of death or serious injury. This unit must be placed against a fixed in place wall at least as tall as television.

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Guangdong China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda. Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
 - Separar y contar todas sus piezas y hardware
 - Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
 - Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips
- Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

Identificación de los Paneles (Página 4,5)

Este no es el tamaño real

- (A) DESSUS
- (B) PANNEAU INFÉRIEUR
- (C) PANNEAU GAUCHE
- (D) CÔTÉ DROIT DU CADRE
- (E) Partición de izquierda
- (F) Partición correcta
- (G) Panel trasero
- (H) Puerta
- (I) Lado pies
- (J) Medio de pies
- (K) Estante ajustable

Lista de Piezas (Página 7,8)

Tamaño real

- (1) Clavija de madera
- (2) Tornillo
- (3) BOULON
- (4) BOULON
- (5) Perno de tornillo

Este no es el tamaño real

- (6) Pegamento
- (7) Cam Bolt
- (8) Cerradura de la leva
- (9) Soporte de repisa
- (10) Spring washer
- (11) Washer
- (12) Bisagra
- (13) Bisagra
- (14) Knob
- (15) Llave hexagonal
- (16) Cover
- (17) Etiqueta de advertencia

Página 21

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 22

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux (Page 4,5)

Pas de taille réelle

- (A) haut de la page comité
- (B) panneau inférieur
- (C) côté gauche groupe
- (D) côté droit a
- (E) quitté la partition
- (F) bonne partition
- (G) arrière
- (H) porte
- (I) côté pieds
- (J) milieu pieds
- (K) plateau réglable

Liste des pièces (Page 7,8)

Taille réelle

- (1) goujon en bois
- (2) VIS
- (3) Tornillo
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo

Pas de taille réelle

- (6) Pegamento
- (7) Tornillo de rosca
- (8) Tornillo de cerradura
- (9) Soporte de repisa
- (10) Arandela
- (11) Arandela
- (12) Bisagra
- (13) Bisagra
- (14) Perilla
- (15) Llave en L
- (16) couvrir
- (17) avertissement

Page 21

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 22

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci