


9692335COM

TV Stand/Media Console

Ameriwood
HOME

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B349692335COM00CS



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.


Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: www.ameriwoodhome.com

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.




Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit ameriwoodhome.com

Assembly Tips





Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **1 HOUR**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.









Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.




Board Identification


Not actual size




TOP
T9692335010CS




BOTTOM
T9692335020CS




LEFT PANEL
T9692335030CS




RIGHT PANEL
T9692335040CS




LEFT PARTITION
T9692335050CS




RIGHT PARTITION
T9692335060CS




MIDDLE SHELF
T9692335070CS




DRAWER FRONT
T9692335080CS



DRAWER LEFT
T9692335090CS




DRAWER RIGHT
T9692335100CS




DRAWER BACK
T9692335110CS

Board Identification


Not actual size




DRAWER BOTTOM
T9692335120CS




BACK PANEL
T9692335130CS




ADJUSTABLE SHELF
T9692335140CS
QTY: 2 PCS



METAL RACK
T9692335150CS
QTY: 4 PCS




METAL LEG
T9692335160CS
QTY: 4 PCS



SUPPORT TUBE
T9692335170CS

Board Identification

Not actual size




Hardware Bag Reference number:
29692335COM0CS




Part List


Actual Size




CAM BOLT
TCS2010




CAM LOCK
TCS2013




WOOD DOWEL
TCS3002




SCREW
TCS1059




BOLT
TCS1087



SCREW
TCS1044




SCREW
TCS1048




BOLT
TCS1082


Not Actual Size




SHELF SUPPORT
TCS2014



HEX KEY
TCS6001







METAL SLIDE
TCS5511




WARNING LABEL
TCS3313

STEP 1




1.1 Screw (1) into (A), (E), (F) & (H) as illustrated.




1.2 Insert (3) to (C), (D), (E), (F), (G) & (H) as illustrated.






STEP 2




2.1 Attach (11c) & (11d) to (E) & (F) with (6) as illustrated.





STEP 3




- 3.1 Attach (E) & (F) to (G) with (2) as illustrated.
 3.2 Attach (A) to (C), (D), (E) & (F) with (2) as illustrated.




STEP 4




4.1 Attach (B) to (C), (D), (E) & (F) with (4) as illustrated.




STEP 5




5.1 Attach (M) to (A), (B), (C) & (D) with (7) as illustrated.
Assure that the unit is square. Distance from corner to corner must be equal as shown.




STEP 6




- 6.1 Attach (P) to (B) with (5) as illustrated.
6.2 Attach (Q) to (B) with (8) as illustrated.





STEP 7




- 7.1 Attach (I) & (J) to (K) with (4) as illustrated.
- 7.2 Insert (L) to (I), (J) & (K) as illustrated.
- 7.3 Attach (H) to (I) & (J) with (2) as illustrated.



STEP 8



- 8.1 Attach (11a) & (11b) to (I) & (J) with (6) as illustrated.
- 8.2 Push the drawer into cabinet as illustrated.




Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Notice: Please apply the TV warning label to your unit so you'll always have the model's weight and TV size limits.

Maximum TV size: 55" flat screen




Apply the warning label to the center of the top panel as shown, ensure the TV covers the label in use. You will not be able to remove the label after it is applied to the top panel.


Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Fujian China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

STEP 9



9.1 Insert the shelf supports (9) at the desired level and place the adjustable shelves (N) onto the shelf supports. Or, insert (O) into (B) as illustrated.



Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

Español

Identificación de los Paneles (Página 4-5)

Este no es el tamaño real

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| (A) panel superior | (K) Panel trasero del cajón |
| (B) Panel base | (L) Fondo del cajón |
| (C) Panel izquierdo | (M) Panel trasero |
| (D) Panel derecho | (N) Repisa ajustable |
| (E) partición izquierdo | (O) estante de metal |
| (F) partición derecho | (P) Pata metal |
| (G) Repisa medio | (Q) tubo de soporte |
| (H) Frente del cajón | |
| (I) Lado izquierdo del cajón | |
| (J) Lado derecho del cajón | |

Número de referencia de la bolsa de herrajes:

29692335COM0CS

Lista de Piezas (Página 7)

Tamaño real

- (1) peron de la lev
- (2) cerradura de la leva
- (3) clavija de madera
- (4) tornillo
- (5) Perno
- (6) tornillo
- (7) tornillo
- (8) Perno

Este no es el tamaño real

- (9) Soporte de repisa
- (10) Llave en L
- (11) Riel de metal
- (12) Etiqueta de advertencia

Página 8

1.1 Aconrnille (1) dentro de (A), (E), (F) & (H) como se ilustra.

1.2 Insertar (3) con (C), (D), (E), (F), (G) & (H) como se ilustra.

Página 9

2.1 Una la parte (11c) & (11d) con (E) & (F) con (6) como se ilustra.

Página 10

3.1 Una la parte (E) & (F) con (G) con (2) como se ilustra.

3.2 Una la parte (A) con (C), (D),(E) & (F) con (2) como se ilustra.

Página 11

4.1 Una la parte (B) con (C), (D), (E) & (F) con (4) como se ilustra.

Página 12

5.1 Una la parte (M) con (A), (B), (C) & (D) con (7) como se ilustra.

Asegura qie e; inidad es cuadrada.Distance de esquina a esquina debe ser igual como se muestra por favor..

Página 13

6.1 Una la parte (P) con (B) con (5) como se ilustra.

6.2 Una la parte (Q) con (B) con (8) como se ilustra.

Página 14

7.1 Una la parte (I) & (J) con (K) con (4) como se ilustra.

7.2 Insertar (L) con (I), (J) & (K) como se ilustra.

7.3 Una la parte (H) con (I) & (J) con (2) como se ilustra.

Página 15

8.1 Una la parte (11a) & (11b) con (I) & (J) con (6) como se ilustra.

8.2 Presione el cajón dentro del mueble como se ilustra.

Página 16

9.1 Insert the shelf supports (9) at the desired level and place the adjustable shelves (N) onto the shelf supports.O,Insertar (O) dentro de (B) como se ilustra.

Español

Página 17

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

Atención: Aplique la pegatina de advertencia de su televisor en la unidad, así siempre tendrá disponible la información sobre el peso del modelo y los límites de tamaño del televisor.

Tamaño máximo del televisor: pantalla plana de 55"

Pegue la etiqueta de advertencia en el centro del panel superior como se muestra, asegúrese de que la TV cubra la etiqueta antes de pegarla. Usted no podrá quitar la etiqueta una vez que se esta se aplique en el panel superior.

Página 18

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Français

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Français

Identification des matériaux (Page 4-5)

Pas de taille réelle

(A) PANNEAU SUPÉRIEUR	(K) DOS DE TIROIR
(B) PANNEAU INFÉRIEUR	(L) FOND DE TIROIR
(C) PANNEAU GAUCHE	(M) PANNEAU ARRIÈRE
(D) PANNEAU DROIT	(N) TABLETTE RÉGLABLE
(E) CLOISON GAUCHE	(O) SUPPORT MÉTALLIQUE
(F) CLOISON DROIT	(P) PATTE EN MÉTA
(G) TABLETTE CENTRAL	(Q) TUBE DE SUPPORT
(H) DEVANT DE TIROIR	
(I) CÔTÉ GAUCHE DU TIROIR	
(J) CÔTÉ DROIT DE TIROIR	

Numéro de référence du sac de quincaillerie:

29692335COM0CS

Liste des pièces (Page 7)

Taille réelle

- (1) BOULON DE CAME
- (2) SERRURE DE CAME
- (3) GOUJON EN BOIS
- (4) VIS
- (5) BOULON
- (6) VIS
- (7) VIS
- (8) BOULON

Pas de taille réelle

- (9) SUPPORT DE TABLETTE
- (10) CLÉ HEXAGONALE
- (11) GLISSIÈRE EN MÉTAL
- (12) AVERTISSEMENT ÉTIQUETTE

Page 8

1.1 Vissez (1) dans (A), (E), (F) & (H) omme illustré.

1.2 Insérer (3) à (C), (D), (E), (F), (G) & (H) omme illustré.

Page 9

2.1 Attacher (11c) & (11d) à (E) & (F) avec (6) omme illustré.

Page 10

3.1 Attacher (E) & (F) à (G) avec (2) omme illustré.

3.2 Attacher (A) à (C), (D), (E) & (F) avec (2) omme illustré.

Page 11

4.1 Attacher (B) à (C), (D), (E) & (F) avec (4) omme illustré.

Page 12

5.1 Attacher (M) à (A), (B), (C) & (D) avec (7) omme illustré.

Assurez-vous que le meuble est à égalité. La distance de coin doit être égale comme montré.

Page 13

6.1 Attacher (P) à (B) avec (5) omme illustré.

6.2 Attacher (Q) à (B) avec (8) omme illustré.

Page 14

7.1 Attacher (I) & (J) à (K) avec (4) omme illustré.

7.2 Insérer (L) à (I), (J) & (K) omme illustré.

7.3 Attacher (H) à (I) & (J) avec (2) omme illustré.

Page 15

8.1 Attacher (11a) & (11b) à (I) & (J) avec (6) omme illustré.

8.2 Poussez le tiroir dans le classeur omme illustré.

Page 16

9.1 Insérez les supports (9) d'étagère au niveau désiré et placez les étagères réglables (N) sur les supports de l'étagère. Or, Insérer (O) dans (B) omme illustré.

Français

Page 17

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Remarque: Veuillez apposer l'étiquette d'avertissement du téléviseur sur votre appareil ainsi vous aurez toujours les limites de poids du modèle et la taille de votre téléviseur.

Taille maximale du téléviseur: 55" écran plat.

Appliquez l'étiquette de mise en garde au centre du panneau supérieur comme montré. Assurez-vous que le téléviseur couvre l'étiquette utilisée. Vous ne pourrez pas retirer l'étiquette après l'avoir appliquée sur le panneau supérieur.

Page 18

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwoodhome", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci