



DA3011109 (Black/Natural), DA3011209 (Black/Beige),
DA3011309 (Black/Gray)

Kitchen Pub set

Weight Limit: 55 Lb / 25 Kg For Table top
50 Lb / 23 Kg For Shelf
250 Lb / 113 Kg For Stool



Thank you for purchasing from Dorel!




Questions, concerns, missing parts?
**CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
BEFORE RETURNING PRODUCT TO THE RETAILER.**

If parts are missing or damaged, we will gladly ship your replacement parts free of charge.


Visit www.dhpfurniture.com/eng/replacement-parts
or call Toll-Free **1-800-267-1739**

You can also chat with us at www.dhpfurniture.com

Date of Purchase



Lot Number (TAKEN FROM CARTON)





VISIT THE DHP HELP CENTER
FOR ASSEMBLY VIDEOS AND MORE!

helpcenter.dhpfurniture.com

OR SCAN ME TO THERE ! 





THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY
INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Limited 1 year Warranty

Dorel warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase from authorized retailers. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and assembly labor is not included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

To obtain warranty service, purchaser must present original bill of sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

Visit www.dhpfurniture.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Contact Us!

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:



www.dhpfurniture.com



cs@dhpfurniture.com



1-800-267-1739

Monday to Friday 9 am to 9 pm (Eastern Time)
Saturday 10 am to 6:30 pm (Eastern Time)
Sunday 11 am to 7 pm (Eastern Time)





DHP Consumer Services

12345 Albert Hudon, Suite 100,
Montreal, Quebec H1G 3L1


Read Before Beginning Assembly

- Work in a spacious area and near where the unit will be used, preferably on a carpet, or use a piece of the cardboard packaging to protect your floor and product.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Read each step carefully. It is very important that each step of the instructions is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- This product may contain small components. Please ensure that they are kept away from small children.
- This product is designed for home use and is not intended for commercial use.






Do Not Use
Power Tools











This product is packaged in
1 carton



PARTS



PARTS LIST

				
Table Top 1 PC	Side Panel 2 PCS	Top Stretcher 2 PCS	Middle Stretcher 2 PCS	Bottom Stretcher 2 PCS
				
Shelf 1 PC	Stool Panel 4 PCS	Top Stretcher 4 PCS	Bottom Stretcher 4 PCS	Seat Board 2 PCS

PART NUMBERS





PART LABELS	DA3011109 (Black/Natural)	DA3011209 (Black/Beige)	DA3011309 (Black/Gray)
A	T711800	T711820	T711830
B	T711810	T711810	T711810
D	T711630	T711630	T711630
E	T711640	T711640	T711640
F	T711650	T711650	T711650
G	T711660	T711750	T711780
K	T711700	T711700	T711700
L	T711710	T711710	T711710
M	T711720	T711720	T711720
N	T711730	T711760	T711790



Each part has unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.



Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above!


HARDWARE LIST				
1	2	3	4	5
				
1/4" X 5/8" Bolt 24 PCS	1/4" X 1 1/40" Bolt 26 PCS	1/4" X 1 4/5" Bolt 12 PCS	1/4" Curved Washer 16 PCS	1/4" Flat Washer 10 PCS
6				
				
4mm L-Allen Key 1 PC				

Hardware Pack



■ HP#: TDA3011109-00

⚠ Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.

⚠ The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.




NOTE: hole on **D** & **E** must be oriented vertically.





Step 1

Attach the side panel **B** x 2 to the stretcher **D**, **E** and **F** with bolts **3**.

NOTE: Do not fully tighten the bolts, Loose bolts will facilitate assembly in the following steps.






X 12



Step 2

Attach the shelf **G** to the stretcher **E** with bolts **2**, flat washers **5**.






NOTE: To avoid fraying the surface of table top, please lay the table top **A** on a piece of carpet or carton board.

Step 3

Attach the side panel **B** x 2 and stretcher **D** to the table top **A** with bolts **2** and flat washers **5**.



Tighten all bolts previously installed in **steps 1~3**.
Turn over the entire unit to upright position.





Step 4

Attach the stool panel **K** x 2 to the stretcher **L** and **M** with bolts **1**.

NOTE: Do not fully tighten the bolts, Loose bolts will facilitate assembly in the following steps.






NOTE: To avoid fraying the surface of seat board, please lay the seat board **N** on a piece of carpet or carton board.


Step 5

Attach the side panel **K** and stretcher **L** to the seat board **N** with bolts **2** and curved washers **4**.

Tighten all bolts previously installed in **steps 4~5**.



⚠ CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.



⚠ Weight Limit: 55 Lb / 25 Kg For Table top
50 Lb / 23 Kg For Shelf
250 Lb / 113 Kg For Stool

Helpful Hints

- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Some parts have been pre-assembled for this item. They are illustrated on this page and available for replacement.
- Check bolts and nuts periodically and tighten if necessary.

That's it ! You've finished assembling your **Kitchen Pub set** !

**DA3011109 (Negro / Natural),
DA3011209 (Negro / Beige),
DA3011309 (Negro / Gris)**
Juego de pub de cocina

Fecha de compra

Número de lote

¡Gracias por tu compra Dorel !

Información sobre la garantía


Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y de fabricación, comprometiéndose a corregirlos en caso de ser hallados. Esta garantía es válida por un año a partir de la fecha de compra original. Esta se limita únicamente a la reparación o reemplazo de partes defectuosas (no incluye la mano de obra).

Esta garantía no aplica para productos que hayan sido ensamblados incorrectamente, sujetos a algún tipo de maltrato o abuso, alteración o reparación. Responsabilidad por daños consecuentes está excluida en la medida de exclusión permitida por la ley. Esta garantía le brinda derechos legales e igualmente es posible que usted tenga otros derechos, los cuales pueden variar de Estado a Estado y de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente. Visite www.dhpfurniture.com para ver la garantía limitada válida en E.U. y Canadá.

Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- **ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS** - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.



**Preguntas, inquietudes, partes que faltan? CONTACTE
NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Si le faltan piezas o las que se incluyen están dañadas, con mucho gusto le enviaremos sus piezas de reemplazo sin cargo extra.

Visite www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts , llame gratis al **1-800-267-1739** o chatea con nosotros al www.dhpfurniture.com



ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

Lea antes de comenzar a ensamblar

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Trabaje en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.
- **El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2** (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).
- **Tiempo estimado de ensamble es 1 hora.**
- Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.
- Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

¡Contáctenos !

Para solicitar ayuda con el ensamblaje, identificación de partes, información del producto o simplemente ordenar otras partes, diríjase a:

- Chatea con nosotros : www.dhpfurniture.com
- cs@dhpfurniture.com
- 1-800-267-1739
Lunes - Viernes / **9 am - 9 pm** (hora del este)
Sábado / **10 am - 6:30 pm** (hora del este)
Domingo / **11 am - 7 pm** (hora del este)
- DHP Servicios al Cliente
12345 Albert Hudon, Suite 100, Montreal, Quebec, Canada, H1G 3L1

Partes

Piezas de reemplazo, visite www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts

IMPORTANTE: La lista de números de piezas que aparece a continuación es exclusiva de su producto. Por favor, manténgalo a mano cuando solicite piezas de repuesto.

 *Todo se incluye en 1 caja(s) grande(s)!*

 *Antes de deshacerse de las cajas de cartón, asegúrese de que estén vacías. También confirme que ha recibido todos los componentes necesarios para el ensamblaje al compararlos con la tabla de piezas indicadas en la sección en inglés.*

Paquete de componentes

 # de paquete : TDA3011109-00

 **Nota:** Por favor no apriete completamente los pernos hasta que el ensamblaje sea completado, a menos de que se indique específicamente en cada paso de las instrucciones.

 Los tornillo(s), perno(s) que se utilizan en cada paso se muestran en tamaño real en la esquina inferior derecha de cada página.

NÚMERO DE PIEZAS				
ETIQUETAS DE PIEZAS	DESCRIPCIÓN	DA3011109 (Negro / Natural)	DA3011209 (Negro / Beige)	DA3011309 (Negro / Gris)
A	Tapa De Mesa	T711800	T711820	T711830
B	Lado Izquierdo	T711810	T711810	T711810
D	Espaciador	T711630	T711630	T711630
E	Espaciador	T711640	T711640	T711640
F	Espaciador	T711650	T711650	T711650
G	Estante	T711660	T711750	T711780
K	Lado Taburete	T711700	T711700	T711700
L	Espaciador	T711710	T711710	T711710
M	Espaciador	T711720	T711720	T711720
N	Asiento	T711730	T711760	T711790

Instrucciones

Paso 1

Una **B** x 2 con **D**, **E** y **F** con ③.

⚠ No apriete completamente los tornillos. Dejarlos sueltos facilitará el montaje durante los siguientes pasos.

Paso 2

Una **G** con **E** con ②, ⑤.

Paso 3

Una **B** x 2 y **D** con **A** con ②, ⑤.

Apriete todos los pernos instalados en los pasos 1 a 3.
Dé la vuelta a toda la unidad a la posición vertical.

Paso 4

Una **K** x 2 con **L** & **M** con ①.

⚠ No apriete completamente los tornillos. Dejarlos sueltos facilitará el montaje durante los siguientes pasos.

Paso 5

Una **K** & **L** con **N** con ②, ③.

Apriete todos los pernos instalados en los pasos 4 a 5.



Límites de peso: 55 Lb / 25 Kg Para tablero de mesa
50 Lb / 23 Kg Para estante
250 Lb / 113 Kg Para taburete

Consejos útiles

- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su producto a su nueva ubicación.
- Sus muebles se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos o abrasivos de limpieza.
- Revise los tornillos y tuercas periódicamente y apriételos si es necesario.
- Algunas partes han sido pre-ensambladas en este producto. Se encuentran ilustradas en esta página y disponibles para reemplazo (sección en inglés).



PRECAUCIÓN

- Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

DA3011109 (Noir / Naturel), DA3011209 (Noir / Beige), DA3011309 (Noir / Gris) Ensemble de pub de cuisine

Date d'achat

Numéro de lot

Merci d'avoir acheté un produit Dorel !

Informations sur la garantie


Dorel garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'oeuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus. Visitez www.dhpfurniture.com pour visionner la garantie limitée valide aux États-Unis et au Canada.

Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.



Des questions, des préoccupations ou des pièces manquantes? CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT.

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, nous expédierons volontiers vos pièces de rechange gratuitement.

Visitez www.dhpfurniture.com/eng/replacement-parts, appelez sans frais au **1-800-267-1739** ou clavardez avec nous au www.dhpfurniture.com.



CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à la clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage : 2** (cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire).
- **Temps d'assemblage estimé : 1 heure.**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lire attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

Contactez-nous!

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces? Contactez-nous :

- Clavardez avec nous : www.dhpfurniture.com
- cs@dhpfurniture.com
- 1-800-267-1739
Lundi - Vendredi / 9 am - 9 pm (Heure de l'Est)
Samedi / 10 am - 6:30 pm (Heure de l'Est)
Dimanche / 11 am - 7 pm (Heure de l'Est)
- DHP Service à la Clientèle
12345 Albert Hudon, Suite 100, Montréal, Québec, Canada, H1G 3L1

Pièces

Pour des pièces de rechange, visitez www.dhpfurniture.com/fre/replacement-parts

IMPORTANT: La liste des références ci-dessous est propre à votre produit.
Veuillez l'avoir sous la main lorsque vous appelez pour des pièces de rechange.

 **Tout dans 1 grande(s) boîte(s)!**

 **Avant de jeter les boîtes en carton, assurez-vous qu'elles soient vides. Vérifiez que vous avez reçu tous les composants nécessaires à l'assemblage en les comparant avec le tableau des pièces (illustrations disponibles dans la section en anglais).**

Quincaillerie

 # de paquet : TDA3011109-00

 **Remarque:** Sauf indication contraire dans les instructions, ne pas resserrer complètement les vis et les boulons, jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

 Les vis et boulons utilisés durant chaque étape sont illustrés en taille réelle au coin inférieur droit de la page.

LISTE DES PIÈCES

ÉTIQUETTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	DA3011109 (Noir / Naturel)	DA3011209 (Noir / Beige)	DA3011309 (Noir / Gris)
A	Dessus de table	T711800	T711820	T711830
B	Côté Gauche	T711810	T711810	T711810
D	Entretoise	T711630	T711630	T711630
E	Entretoise	T711640	T711640	T711640
F	Entretoise	T711650	T711650	T711650
G	Étagère	T711660	T711750	T711780
K	Côté Tabouret	T711700	T711700	T711700
L	Entretoise	T711710	T711710	T711710
M	Entretoise	T711720	T711720	T711720
N	Siège	T711730	T711760	T711790

Instructions

Étape 1

Attacher **B** x 2 à **D**, **E** y **F** avec ❸.

⚠ Ne serrez pas complètement les boulons. Le fait de les laisser desserrés faciliter l'assemblage durant les étapes suivantes.

Étape 2

Attacher **G** à **E** avec ❷, ❺.

Étape 3

Attacher **B** x 2 et **D** à **A** avec ❷, ❺.

Serrez tous les boulons installés aux étapes 1 à 3.
Retournez l'ensemble de l'unité en position verticale.

Étape 4

Attacher **K** x 2 à **L** & **M** avec ❶.

⚠ Ne serrez pas complètement les boulons. Le fait de les laisser desserrés faciliter l'assemblage durant les étapes suivantes.

Étape 5

Attacher **K** & **L** à **N** avec ❷, ❹.

Serrez tous les boulons installés aux étapes 4 à 5.



Limite de Poids: 55 Lb / 25 Kg Pour le dessus de table
50 Lb / 23 Kg Pour étagère
250 Lb / 113 Kg Pour Tabouret

Conseils utiles

- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
- Votre mobilier peut être démonté et réassemblé pour faciliter les déménagements.
- Pour le nettoyage, utilisez un linge doux et/ou humide. N'UTILISEZ PAS de produits abrasifs ou chimiques.
- Certaines pièces de ce produit ont été pré-assemblées. Elles sont illustrées sur cette page (section en anglais) et elles sont disponibles pour un remplacement.
- Vérifiez les vis et écrous périodiquement et resserrez-les si nécessaire.



AVERTISSEMENT

- Cette unité est destinée à être utilisée uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que le poids maximum indiqués peut entraîner une instabilité ou provoquer des blessures.