



DA4063039(Dark Gray)

Upholstered Bed with USB Queen

Weight Limit: 500 Lb / 227 Kg



Thank you for purchasing from Dorel!




DO NOT RETURN TO THE STORE !

If parts are missing or damaged, we will gladly ship your replacement parts free of charge.


Visit www.dhpfurniture.com/eng/replacement-parts
or call Toll-Free **1-800-267-1739**

You can also chat with us at www.dhpfurniture.com

Date of Purchase



Lot Number (TAKEN FROM CARTON)



VISIT THE DHP HELP CENTER
FOR ASSEMBLY VIDEOS AND MORE!

helpcenter.dhpfurniture.com

OR SCAN ME TO THERE !



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY
INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Limited 1 year Warranty

Dorel warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase from authorized retailers. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and assembly labor is not included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

To obtain warranty service, purchaser must present original bill of sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

Visit www.dhpfurniture.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

Contact Us!

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:



www.dhpfurniture.com



cs@dhpfurniture.com



1-800-267-1739

Monday to Friday 9 am to 9 pm (Eastern Time)
Saturday 10 am to 6:30 pm (Eastern Time)
Sunday 11 am to 7 pm (Eastern Time)





DHP Consumer Services

12345 Albert Hudon, Suite 100,
Montreal, Quebec H1G 3L1


Read Before Beginning Assembly

- Work in a spacious area and near where the unit will be used, preferably on a carpet, or use a piece of the cardboard packaging to protect your floor and product.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Read each step carefully. It is very important that each step of the instructions is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- This product may contain small components. Please ensure that they are kept away from small children.
- This product is designed for home use and is not intended for commercial use.



Do Not Use Power Tools

This product is packaged in
1 carton



WARNINGS


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:












- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

PARTS








PARTS LIST


				
Post 1 PC	Post 1 PC	Headboard 1 PC	Fabric Back Panel 1 PC	Side Panel 2 PCS
				
Side Panel 2 PCS	Side Rail 2 PCS	Side Rail 4 PCS	Footboard 1 PC	Center Rail 2 PCS
				
Leg 2 PCS	Cross Brace 1 PC	Leg 3 PCS	Bracket 4 PCS	Brace 1 PC

 Each part has unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.

 Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above!

PARTS LIST

O1		Q		X		Y		Z	
Wooden Slats 24 PCS		Leg 2 PCS		Single Slat Cap 24 PCS		Double Slat Cap 12 PCS		Bracket 1 PC	

S	
Adapter 1 PC	










PART NUMBERS			
Part Labels	DA4063039 (Dark Gray)	Part Labels	DA4063039 (Dark Gray)
A	T1002970	K	T927160
B	T1002980	L	T938080
C	T1003140	M	T949880
C1	T1003150	N	T1003200
D	T1003160	O1	T926780
E	T1003170	Q	T1003070
F	T927120	S	T1003080
G	T927130	X	T926370
H	T1003180	Y	T926380
I	T1003190	Z	T1003090
J	T1003050		

- 

Each part has unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.
- 

Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above!

HARDWARE LIST

Hardware List					
1 	2 	3 	4 	5 	6 
1/4" X 3/4" Bolt 28 PCS	1/4" X 1 3/4" Bolt 2 PCS	1/4" X 1 3/5" Bolt 22 PCS	5/16" X 2 1/8" Bolt 8 PCS	5/16" X 3/4" Bolt 8 PCS	1/4" Nut 4 PCS
7 	8 	9 			
5/16" Washer 14 PCS	1/4" Washer 12 PCS	4mm X 100mm L-Allen Key 1 PC			
10 		Hardware Pack DA4063039 HP#: TDA4063019-00  Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.  The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.			
Wrench 1 PC					

Hardware Pack

DA4063039

HP#: TDA4063019-00




Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.




The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.

! NOTE: Do not fully tighten the bolts, Loose bolts will facilitate assembly in the following steps.





Step 1

Attach brace **N** to post **A** & **B** with bolts **1**.



Step 2

Attach side rail **G** x 2 & **F** to side panel **D** & **E** with bolts **3**, as illustrated;
Repeat the same step for the remaining side rail **G** & **F** and side panel **D** & **E**.




Step 3


3.1 Attach bracket **M** x 2 to side panel **D** & **E** with bolts **1**.

3.2 Attach leg **J** to side panel **D** & **E** with washer **8**, bolts **1**.

Repeat the same step for the other subassembly **D** and **E**.





NOTE: Do not fully tighten the bolts, Loose bolts will facilitate assembly in the following steps.




Step 4

Attach leg **Q** x 2 to footboard **H** with **4**.





Step 5

Attach subassembly from previous STEP to post **A**, **B** & footboard **H** with washer **7**, bolts **5**.





NOTE: Do not fully tighten the bolts, Loose bolts will facilitate assembly in the following steps.

Hint: The slot of bracket **M** must rest on bolt **5** and the washer **7** must be located outside the bracket, as illustrated.



Step 6



Attach leg **L** to center rail **I** with bolts **1**, washer **8**.



Step 7

Attach center rail **I** x 2 to brace **N** and footboard **H** with bolts **1**.


! NOTE: Do not fully tighten the bolts, Loose bolts will facilitate assembly in the following steps.





Step 8

Attach cross brace **K** to side rail **F** x 2 with bolts **2** , nuts **6** .

Attach leg **L** to center rail **I** x 2 with bolts **3** and nuts **6** through bracket **Z** and cross brace **K**.




⚠ NOTE: Do not fully tighten the bolts, Loose bolts will facilitate assembly in the following steps.




Step 9


Stick **C1** to the back of headboard **C** with Velcro as illustrated.



OPTION 1 (Lowest):




OPTION 2 (Highest):




Step 10

This headboard offers you two options for height.
Attach post **A** & **B** to headboard **C** with washer **7** and bolts **4**.
Tighten all bolts previously installed in **step 1~8**.







X 6



X 6

Step 11

- 11.1** Insert **O1** into **X**;
11.2 Press **X** into **F** and **G**, repeat the same procedure for the opposite side with a new **O1** and **X**.
11.3 Insert ends of both slats **O1** into **Y**, then press **Y** into **I** as illustrated. Repeat the same procedures going backwards for every row of slats.




SLAT WARNING

! Correct: Slat curve should be facing upwards.


! Incorrect: Slat curve facing downwards.

Step 12

Plug cable from headboard **C** to adapter **S**.



⚠ CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.



⚠ Weight Limit: 500 Lb / 227 Kg


Helpful Hints

- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Some parts have been pre-assembled for this item. They are illustrated on this page and available for replacement.
- Check bolts and nuts periodically and tighten if necessary.

⚠ WARNINGS:

For safety reasons and to prevent injuries:

- This bed is not intended for use by children under 4 years old.
- Prohibit jumping and horseplay on this bed.
- Only use a mattress which is 79"-80" long and 59"-60" wide.
- Do not use risers under this bed.



That's it ! You've finished assembling your **Upholstered Bed with USB !**

DA4063039(Gris oscuro)

Cama tapizada con USB

Queen

Fecha de compra

Número de lote

¡Gracias por tu compra Dorel !

Información sobre la garantía


Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y de fabricación, comprometiéndose a corregirlos en caso de ser hallados. Esta garantía es válida por un año a partir de la fecha de compra original. Esta se limita únicamente a la reparación o reemplazo de partes defectuosas (no incluye la mano de obra).

Esta garantía no aplica para productos que hayan sido ensamblados incorrectamente, sujetos a algún tipo de maltrato o abuso, alteración o reparación. Responsabilidad por daños consecuentes está excluida en la medida de exclusión permitida por la ley. Esta garantía le brinda derechos legales e igualmente es posible que usted tenga otros derechos, los cuales pueden variar de Estado a Estado y de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente. Visite www.dhpfurniture.com para ver la garantía limitada válida en E.U. y Canadá.

Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- **ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS** - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.



¡NO LO REGRESE A LA TIENDA!

Si le faltan piezas o las que se incluyen están dañadas, con mucho gusto le enviaremos sus piezas de reemplazo sin cargo extra.

Visite www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts o llame gratis al **1-800-267-1739**



ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

Lea antes de comenzar a ensamblar

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Trabaje en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.
- **El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2** (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).
- **Tiempo estimado de ensamble es 1 hora.**
- Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.
- Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

¡Contáctenos !

Para solicitar ayuda con el ensamblaje, identificación de partes, información del producto o simplemente ordenar otras partes, diríjase a:

- Chatea con nosotros : www.dhpfurniture.com
- cs@dhpfurniture.com
- 1-800-267-1739
- Lunes - Viernes / **9 am - 9 pm** (hora del este)
- Sábado / **10 am - 6:30 pm** (hora del este)
- Domingo / **11 am - 7 pm** (hora del este)
- DHP Servicios al Cliente
- 12345 Albert Hudon, Suite 100, Montreal, Quebec, Canada, H1G 3L1

Partes

Piezas de reemplazo, visite www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts

IMPORTANTE: La lista de números de piezas que aparece a continuación es exclusiva de su producto. Por favor, manténgalo a mano cuando solicite piezas de repuesto.

 **Todo se incluye en 1 caja(s) grande(s)!**

 **Antes de deshacerse de las cajas de cartón, asegúrese de que estén vacías. También confirme que ha recibido todos los componentes necesarios para el ensamblaje al compararlos con la tabla de piezas indicadas en la sección en inglés.**

NÚMERO DE PIEZA		
ETIQUETAS DE PIEZAS	DESCRIPCIÓN	DA4063039 (Gris oscuro)
A	Poste	T1002970
B	Poste	T1002980
C	Cabecera	T1003140
C1	Panel trasero de tela	T1003150
D	Panel lateral	T1003160
E	Panel lateral	T1003170
F	Carril lateral	T927120
G	Carril lateral	T927130
H	Campo de pie	T1003180
I	Carril central	T1003190
J	Pierna	T1003050
K	Soporte cruzado	T927160
L	Pierna	T938080
M	Soporte	T949880
N	Riel de cabecera	T1003200
O1	Tubos	T926780
Q	Pierna	T1003070
S	enchufe	T1003080
X	Tapa de un solo listón	T926370
Y	Tapa de un solo listón	T926380
Z	Soporte	T1003090

Paquete de componentes

de Paquete :DA4063039: **TDA4063019-00**

 **Nota:** Por favor no apriete completamente los pernos hasta que el ensamblaje sea completado, a menos de que se indique específicamente en cada paso de las instrucciones.

 Los tornillo(s), perno(s) que se utilizan en cada paso se muestran en tamaño real en la esquina inferior derecha de cada página.

Instrucciones

Paso 1

Una **N** con **A & B** con ❶.

Paso 2

Una **G X 2 & F** con **D & E** con ❸, a como se muestra;
Repita el paso para las otras partes **G & F** y **D & E**.

Paso 3

3.1 Una **M X 2** con **D & E** con ❶.

3.2 Una **J** con **D & E** con ❸, ❶.
Repita el paso las otras partes **D & E**.

Paso 4

Una **Q X 2** con **H** con ❹.

Paso 5

Una el subconjunto del paso previo con **A, B & H** con ❷, ❺.

Paso 6

Una **L** con **I** con ❶, ❸.

Paso 7

Una **I X 2** con **N** y **H** con ❶.

Paso 8

Una **K** con **F X 2** con ❷, ❻.

Una **L** con **I X 2** con **Z & K** con ❸, ❻.

Paso 9

Coloque **C1** en la parte posterior de **C** con el cierre mágico como se ilustra.

Paso 10

Este cabecero te ofrece tres opciones para altura.

Una **A & B** con **C** con ❷ y ❹.

Paso 11

11.1 Insertar **O1** en **X**;

11.2 Luego presione **X** en **F & G**;

11.3 Repita el mismo procedimiento en el lado opuesto como se muestra.

Paso 12

Enchufe el cable de **C** a **S**.



Límites de peso: 500 Lb / 227 Kg

Consejos útiles

- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su producto a su nueva ubicación.
- Sus muebles se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Algunas partes han sido pre-ensambladas en este producto. Se encuentran ilustradas en esta página y disponibles para reemplazo.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos o abrasivos de limpieza.
- Revise los pernos y tuercas periódicamente y apriete si es necesario.



PRECAUCIÓN

Por razones de seguridad y para prevenir lesiones:

- Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por niños menores de 4 años.
- Prohibido saltar o jugar sobre la cama.
- Utilice únicamente un colchón que sea de 79"-80" de largo y 59" -60" de ancho.
- No utilice elevadores para cama con este producto.

PRECAUCIÓN

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Se han realizado pruebas en este equipo y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perturbadoras en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientando o recolocando la antena receptora.
- Aumentando la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectando el equipo a una toma de un circuito diferente al de la conexión del receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico de televisión y radio con experiencia para recibir ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la entidad responsable por asegurar la conformidad puede resultar en la anulación de la autoridad del usuario para operar el equipo.

DA4063039(Gris foncé)

Lit rembourré avec USB

Grand Lit deux places

Date d'achat

Numéro de lot

Merci d'avoir acheté un produit Dorel !

Informations sur la garantie


Dorel garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'oeuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus. Visitez www.dhpfurniture.com pour visionner la garantie limitée valide aux États-Unis et au Canada.

Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.



NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN !

Si une pièce est manquante ou endommagée, nous vous expédierons avec plaisir vos pièces de remplacement gratuitement.

Visitez www.dhpfurniture.com/fre/replacement-parts ou appelez au **1-800-267-1739**



CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**. S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à la clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage : 2** (cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire).
- **Temps d'assemblage estimé : 1 heure.**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lire attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

Contactez-nous!

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces? Contactez-nous :

- Clavardez avec nous : www.dhpfurniture.com
- cs@dhpfurniture.com
- 1-800-267-1739
Lundi - Vendredi / 9 am - 9 pm (Heure de l'Est)
Samedi / 10 am - 6:30 pm (Heure de l'Est)
Dimanche / 11 am - 7 pm (Heure de l'Est)
- DHP Service à la Clientèle
12345 Albert Hudon, Suite 100, Montréal, Québec, Canada, H1G 3L1

Pièces

Pour des pièces de rechange, visitez www.dhpfurniture.com/fre/replacement-parts

IMPORTANT: La liste des références ci-dessous est propre à votre produit.
Veuillez l'avoir sous la main lorsque vous appelez pour des pièces de rechange.

 **Tout dans 1 grande(s) boîte(s)!**

 **Avant de jeter les boîtes en carton, assurez-vous qu'elles soient vides. Vérifiez que vous avez reçu tous les composants nécessaires à l'assemblage en les comparant avec le tableau des pièces (illustrations disponibles dans la section en anglais).**

LISTE DES PIÈCES		
ÉTIQUETTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	DA4063039 (Gris foncé)
A	Poteau	T1002970
B	Poteau	T1002980
C	Tête de lit	T1003140
C1	Panneau arrière en tissu	T1003150
D	Panneau latéral	T1003160
E	Panneau latéral	T1003170
F	Rail latéral	T927120
G	Rail latéral	T927130
H	Marchepied	T1003180
I	Rail central	T1003190
J	Jambe	T1003050
K	Accolade croisée	T927160
L	Jambe	T938080
M	Support	T949880
N	Rail de tête de lit	T1003200
O1	Lattes	T926780
Q	Jambe	T1003070
S	prise de courant	T1003080
X	Capuchon à lattes simples	T926370
Y	Capuchon à lattes simples	T926380
Z	Support	T1003090

Quincaillerie

de paquet : DA4063039: **TDA4063019-00**

 **Remarque:** Sauf indication contraire dans les instructions, ne pas resserrer complètement les vis et les boulons, jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

 Les vis et boulons utilisés durant chaque étape sont illustrés en taille réelle au coin inférieur droit de la page.

Instructions

Étape 1

Attacher **N** à **A** & **B** avec ❶.

Étape 2

Attacher **G** x 2 & **F** à **D** & **E** avec ❸, comme illustré.
Répétez la même étape pour les autres **G**, **F** et **D** & **E**.

Étape 3

3.1 Attacher **M** X 2 à **D** & **E** avec ❶.

3.2 Attacher **J** à **D** & **E** avec ❸, ❶.

Répétez la même étape pour les autres **D** & **E**.

Étape 4

Attacher **Q** X 2 à **H** avec ❹.

Étape 5

Attacher le sous-ensemble de l'étape précédente à **A**, **B** & **H** avec ❷, ❺.

Étape 6

Attacher **L** à **I** avec ❶, ❸.

Étape 7

Attacher **I** X 2 à **N** et **H** avec ❶.

Étape 8

Attacher **K** à **F** X 2 avec ❷, ❻.

Attacher **L** à **I** X 2 avec **Z** et **K** avec ❸, ❻.

Étape 9

Coller **C1** à l'arrière de **C** avec le Velcro, comme illustré.

Étape 10

Cette tête de lit vous offre trois options pour la taille.

Attacher **A** & **B** à **C** avec ❷ y ❹.

Étape 11

11.1 Insérer **O1** dans **X**;

11.2 Appuyez ensuite sur **X** sur **F** & **G**;

11.3 Répétez la même procédure du côté opposé comme illustré.

Étape 12

Branchez le câble de **C** à **S**.



Limite de Poids: 500 Lb / 227 Kg

Conseils utiles

- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
- Votre mobilier peut être démonté et réassemblé pour faciliter les déménagements.
- Pour le nettoyage, utilisez un linge doux et/ou humide. N'UTILISEZ PAS de produits abrasifs ou chimiques.
- Certaines pièces de ce produit ont été pré-assemblées. Elles sont illustrées sur cette page (section en anglais) et elles sont disponibles pour un remplacement.
- Vérifiez les vis et écrous périodiquement et resserrez-les si nécessaire.



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité et pour prévenir les blessures:

- Ce lit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de moins de 4 ans.
- Interdire le saut et jeux de bataille sur le lit.
- Utilisez uniquement un matelas de 79"-80" de long par 59" -60" de large.
- Ne pas utiliser rehausseur de lit sous ce produit.

AVERTISSEMENT

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radioélectrique et, s'il n'est pas installé ou utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer et repositionner l'antenne de réception.
- Prolonger la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur se trouve branché.
- Consulter le dépositaire ou un technicien de radio et/ou de télévision chevronné afin d'obtenir de l'assistance.

Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.