



C059410(Green)  
C059412(Gray)  
**Dining Chair**

Y ^ã @Šã ãK250ÀÄÄ 13Á\*



**Thank you for purchasing from Dorel!**



**Questions, concerns, missing parts?  
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT  
BEFORE RETURNING PRODUCT TO THE RETAILER.**

Qđ ãõ ãš^Á ã•ã \*Á |Áã ãš^áÉÁ ^Á ã|Á |ã|Á ^ Á [ ^ |Á |ã^ { ^ } đđ ãõ Á^^Á -Áã\*^É  
Xã ãÁ \_ Éã @ ~ | } ã | ^ É { } \* É^ |ã { ^ } đđ ãõ Á  
[ | Áã | Á | | | É | Á Á -800-267-1739.  
Y [ ^ Áã Áã [ Áã Á ãÁ • ÁãÁ \_ Éã @ ~ | } ã | ^ É {

**Date of Purchase**

\_\_\_\_

**Lot Number (TAKEN FROM CARTON)**


\_\_\_\_\_




	<p>VISIT THE DHP HELP CENTER FOR ASSEMBLY VIDEOS AND MORE! <a href="http://helpcenter.dhpurniture.com">helpcenter.dhpurniture.com</a> OR SCAN ME TO THERE ! </p>	
--	--	--

**!** VPÓÁ ÚVÜWÓV PÁÓUŠŠÓVÁ ÚPVOÉ ÚÁ ÚÚÜVÉ VÁÚÉVŮ  
INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



# ÚČEŇ VÙŠQIV







ÚOËVÙ ŠÒV		
		
SEAT YFÚÔ	FRONT LEG YGÚÔÙ	REAR LEG YGÚÔÙ

- ⚠ **Warning:** Do not use the chair with damaged parts. If you find any damage, stop using the chair immediately and contact your dealer.
- ⚠ **Warning:** Do not use the chair on uneven or soft surfaces. This may damage the legs and affect the stability of the chair.

PART LABELS		
	C059410 (Green)	C059412 (Gray)
OE	T809840	T809870
Ó	T809850	T809850
Ô	T809860	T809860





POEÜÖY OEÜÖÅÖV

<p><b>F</b></p> 	<p><b>G</b></p> 	<p><b>H</b></p> 	<p><b>I</b></p> 
<p>BOLT  <math>\text{Ø } 1/4'' \times \text{FÄÄÄ}</math>                  12ÄÜÖ</p>	<p>ALLEN KEY                  1 PC</p>	<p>FLAT WASHER  <math>\text{ØFI } \text{Fmm}</math>                  F2ÄÜÖ</p>	<p>SPRING WASHER  <math>\text{ØFÄÄmm}</math>                  F2ÄÜÖ</p>

## Hardware Pack



<p>C059410(Green)                  C059412(Gray)</p>	<p>■ HP#:TC059412-00</p>
--	--------------------------

 Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.

 The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.


# Step 1

Attach front legs (B) and rear legs (C) to the seat frame (A) with bolts ①, flat washers ③ and spring washers ④ as shown. Use Allen Key ② to tighten the bolts.



**⚠ CAUTION:** This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

**⚠** Keep away from heat to avoid glazing, melting or burning of components.



**⚠** Weight  
Limit: 250 lb / 114 kg

## Helpful Hints


- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Check all bolts, screws and fasteners periodically and tighten them if necessary.

That's it ! You've finished assembling your **Chair!**

**C059410(Verde)**

**C059412(Gris)**

## Silla de comedor





**Preguntas, inquietudes, partes que faltan? CONTACTE NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Si le faltan piezas o las que se incluyen están dañadas, con mucho gusto le enviaremos sus piezas de reemplazo sin cargo extra.

Visite [www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts](http://www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts), llame gratis al **1-800-267-1739** o chatea con nosotros al [www.dhpfurniture.com](http://www.dhpfurniture.com)

Fecha de compra

Número de lote



¡Gracias por tu compra Dorel!

### Información sobre la garantía

Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje.

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicas y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente.

Visite [www.dhpfurniture.com](http://www.dhpfurniture.com) para ver la garantía limitada válida en E.U. y Canadá.

### Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- **ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS** - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.



ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

### Lea antes de comenzar a ensamblar

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Trabaje en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.
- **El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2** (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).
- **Tiempo estimado de ensamble es 15 minutos.**
- Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.
- Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

### ¡Contáctenos!


Para solicitar ayuda con el ensamblaje, identificación de partes, información del producto o simplemente ordenar otras partes, diríjase a:


- Chatea con nosotros : [www.dhpfurniture.com](http://www.dhpfurniture.com)
- [cs@dhpfurniture.com](mailto:cs@dhpfurniture.com)
- 1-800-267-1739
- Lunes - Viernes / **9 am - 9 pm** (hora del este)
- Sábado / **10 am - 6:30 pm** (hora del este)
- Domingo / **11 am - 7 pm** (hora del este)
- DHP Servicios al Cliente  
12345 Albert Hudon, Suite 100, Montreal, Quebec, Canada, H1G 3L1

# Partes

Piezas de reemplazo, visite [www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts](http://www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts)


**IMPORTANTE:** La lista de números de piezas que aparece a continuación es exclusiva de su producto. Por favor, manténgalo a mano cuando solicite piezas de repuesto.


 Todo se incluye en **1** caja(s) grande(s)!

 Antes de deshacerse de las cajas de cartón, asegúrese de que estén vacías. También confirme que ha recibido todos los componentes necesarios para el ensamblaje al compararlos con la tabla de piezas indicadas en la sección en inglés.

# Paquete de componentes

C059410(Verde) C059412(Gris)	■ HP#: TC059412-00
---------------------------------	--------------------

 **Nota:** Por favor apriete completamente los pernos durante el ensamblaje, apriételes en la última etapa del ensamblaje, a menos que este indicado específicamente en alguna etapa de las instrucciones.

 Los tornillo(s), perno(s) que se utilizan en cada paso se muestran en tamaño real en la esquina inferior derecha de cada página.

NÚMERO DE PIEZAS			
ETIQUETAS DE PIEZAS	DESCRIPCIÓN	C059410 (Verde)	C059412 (Gris)
A	Marco del Respaldo	T809840	T809870
B	Pie de madera	T809850	T809850
C	Pie de madera	T809860	T809860

# Instrucciones

## Paso 1

Fiji B y C al A con ❶ y ❸ y ❹ como se muestra.



Límites de peso: 250 lb / 113 kg

## Consejos útiles

- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su mueble a su nueva ubicación.
- Sus muebles Dorel se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Verifique las tuercas y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos o abrasivos de limpieza.

## PRECAUCIÓN

- Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.
- Mantenga el mueble alejado del calor para evitar que se agriete, se funda o se queme.

**C059410(Vert)**

**C059412(Gris)**

## Chaises à manger

Date d'achat

Numéro de lot

**Merci d'avoir acheté un produit Dorel !**

### Informations sur la garantie

Dorel garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'oeuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.


Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations. La garantie ne couvre pas l'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu (le cas échéant). La responsabilité pour les dommages indirects est exclue quand l'exclusion est autorisée par la loi. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus.

Visitez [www.dhpfurniture.com](http://www.dhpfurniture.com) pour visionner la garantie limitée valide aux États-Unis et au Canada.

### Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.



**Des questions, des préoccupations ou des pièces manquantes? CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT.**

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, nous expédierons volontiers vos pièces de rechange gratuitement.

Visitez [www.dhpfurniture.com/eng/replacement-parts](http://www.dhpfurniture.com/eng/replacement-parts), appelez sans frais au **1-800-267-1739** ou clavardez avec nous au [www.dhpfurniture.com](http://www.dhpfurniture.com).



**CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

### Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à la clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage : 2** (cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire).
- **Temps estimé d'assemblage : 15 minutes.**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lire attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

### Contactez-nous!

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces? Contactez-nous :


- Clavardez avec nous : [www.dhpfurniture.com](http://www.dhpfurniture.com)
- [cs@dhpfurniture.com](mailto:cs@dhpfurniture.com)
- 1-800-267-1739
- Lundi - Vendredi / 9 am - 9 pm (Heure de l'Est)
- Samedi / 10 am - 6:30 pm (Heure de l'Est)
- Dimanche / 11 am - 7 pm (Heure de l'Est)
- DHP Service à la Clientèle  
12345 Albert Hudon, Suite 100, Montréal, Québec, Canada, H1G 3L1

# Pièces

Pour des pièces de rechange, visitez  
[www.dhpfurniture.com/fre/replacement-parts](http://www.dhpfurniture.com/fre/replacement-parts)


**IMPORTANT:** La liste des références ci-dessous est propre à votre produit. Veuillez l'avoir sous la main lorsque vous appelez pour des pièces de rechange.


 Tout dans **1** grande(s) boîte(s)!

 Avant de jeter les boîtes en carton, assurez-vous qu'elles soient vides. Vérifier que vous avez reçu tous les composants nécessaires à l'assemblage en les comparant avec le tableau des pièces (illustrations disponibles dans la section en anglais).

# Quincaillerie

C059410(Vert) C059412(Gris)	■ HP#: TC059412-00
--------------------------------	--------------------

 **Remarque:** Sauf indication contraire dans les instructions, ne pas resserrer complètement les vis et les boulons, jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

 Les vis et boulons utilisés durant chaque étape sont illustrés en taille réelle au coin inférieur droit de la page.

## LISTE DES PIÈCES

ÉTIQUETTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	C059410 (Vert)	C059412 (Gris)
A	Cadre arrière	T809840	T809870
B	Pieds en bois	T809850	T809850
C	Pieds en bois	T809860	T809860



# Instructions

## Étape 1

Fixez B et C à A avec ❶ et ❸ et ❹, tel qu'illustré.



Limite de Poids: 250 lb / 113 kg

## Conseils utiles

- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
- Votre mobilier peut être démonté et reassemblé pour faciliter les déménagements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Vérifiez les boulons/vis périodiquement et serrez-les si nécessaire.

## AVERTISSEMENT

- Cette unité est destinée à être utilisée uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut rendre le meuble instable ou provoquer des blessures.
- Gardez le meuble loin des sources de chaleur pour éviter que les composants fondent, brûlent ou changent de texture.