


3030349RR

RH Jumi Table

Weight Limit: 132Lb/60Kg



Thank you for purchasing from RealRooms!



Questions, concerns, missing parts?
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
BEFORE RETURNING PRODUCT TO THE RETAILER.
If parts are missing or damaged, we will gladly ship your
replacement parts free of charge.
Visit www.realrooms.com or call Toll-Free 1-888-489-0077

Date of Purchase



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY
INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Limited 1 year Warranty

RealRooms warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase from authorized retailers. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and assembly labor is not included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

To obtain warranty service, purchaser must present original bill of sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

The terms and conditions of the limited warranty are subject to change without notice.

Contact Us!

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:





cs@realrooms.com




1-800-267-1739

Read Before Beginning Assembly

- Work in a spacious area and near where the unit will be used, preferably on a carpet, or use a piece of the cardboard packaging to protect your floor and product.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Read each step carefully. It is very important that each step of the instructions is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- This product may contain small components. Please ensure that they are kept away from small children.
- This product is designed for home use and not intended for commercial use.






This product is
packaged in **1 carton**



Do NOT use
powertools

PARTS LIST



PARTS LIST				
(A) 	(B) 	(C) 	(D) 	(E) 
TABLE TOP ×1PC	TABLE LEG ×4PCS	TOP CAP ×1PC	CENTER PIECE ×1PC	BOTTOM CAP ×1PC

⚠ Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.

⚠ Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above!

PART NUMBERS	
PART LABELS	3030349RR
A	T1101620
B	T1101630
C	T1101640
D	T1101650
E	T1101660

HARDWARE LIST			
1  8×18×1.5mm	2  M8×30	3  M8×14	4  M8
FLAT WASHER × 4PCS	BOLT × 4PCS	BOLT × 8PCS	NUT × 1PC
5  75mm	6  35×40	7  M8×12	8  M6
SCREW × 1PC	OAK PAPER STICKER × 4PCS	ADJUSTABLE FEET × 4PCS	ALLEN KEY × 1PC
9  M5	10  M8	11  25MM	
ALLEN KEY × 1PC	SPANNER × 1PC	FELT × 4PCS	

Hardware Pack



3030349RR	☐ HP#T3030349RR-00
-----------	---

! Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.

! The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.


Step 1

Attach two Table legs **B** to the Center piece **D** with bolts **3** as shown. Use Allen Key **8** to tighten the bolts.



Step 2

Attach the other two Table legs **(B)** to the Center piece **(D)** with bolts **(3)** as shown. Use Allen Key **(8)** to tighten the bolts.





×6

×1


Step 3

Attach table top **A** to the legs **B** with bolts **2** and flat washers **1** as shown. Use Allen key **9** to tighten the bolts. Cover the oak paper sticker **6** on the holes of legs **B** as shown. Attach the adjustable feet **7** to the legs **B** as shown. Cover the felts **11** to the adjustable feet **7** as shown.



Step 4



Use Allen Key **8** to tight all the bolts tightly .



×1


Step 5

Attach the top cap ③ with screws ⑤ through Center piece ④ to the bottom cap ⑤ with nuts ④ as shown. Use spanner ⑩ to tighten the screws.



⚠ CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

⚠ Keep away from heat to avoid glazing, melting or burning of components.



⚠ Weight
Limit: 132Lb/60Kg

Helpful Hints

- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Check all bolts, screws and fasteners periodically and tighten them if necessary.

That's it ! You've finished assembling your Table!

3030349RR
Mesa RH Jumi

Fecha de compra

¡Gracias por tu compra DHP!

Información sobre la garantía

RealRooms garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje.

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente. Los términos y condiciones de la garantía limitada están sujetos a cambios sin previo aviso.

Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.



Preguntas, inquietudes, partes que faltan? CONTACTE NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si le faltan piezas o las que se incluyen están dañadas, con mucho gusto le enviaremos sus piezas de reemplazo sin cargo extra.

Visite www.realrooms.com, llame gratis al 1-888-489-0077



ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

Lea antes de comenzar a ensamblar

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Trabaje en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.
- **El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2** (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).
- **Tiempo estimado de ensamble es 15 minutos**
- Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.
- Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

¡Contáctenos!

Para solicitar ayuda con el ensamblaje, identificación de partes, información del producto o simplemente ordenar otras partes, diríjase a:

- cs@realrooms.com
- 1-888-489-0077

Partes

IMPORTANTE: La lista de números de piezas que aparece a continuación es exclusiva de su producto. Por favor, manténgalo a mano cuando solicite piezas de repuesto.

 Todo se incluye en 1 caja(s) grande(s)!

 Antes de deshacerse de las cajas de cartón, asegúrese de que estén vacías. También confirme que ha recibido todos los componentes necesarios para el ensamblaje al compararlos con la tabla de piezas indicadas en la sección en inglés.

Paquete de componentes

3030349RR

☐ HP# T3030349RR-00

 **Nota:** Por favor apriete completamente los pernos durante el ensamblaje, apriételos en la última etapa del ensamblaje, a menos que este indicado específicamente en alguna etapa de las instrucciones.

 Los tornillo(s), perno(s) que se utilizan en cada paso se muestran en tamaño real en la esquina inferior derecha de cada página.

NÚMERO DE PIEZAS		
ETIQUETAS DE PIEZAS	DESCRIPCIÓN	3030349RR
A	Encima de la mesa	T1101620
B	El pie de la mesa	T1101630
C	Tapa superior	T1101640
D	pieza central	T1101650
E	La tapa inferior	T1101660

Instrucciones

Paso 1

Fije dos patas de mesa ③ a la pieza central ① con pernos ③ como se muestra. Utilice la tecla Allen ⑧ para apretar los tornillos.

Paso 2

Fije las otras dos patas de la mesa ③ a la pieza central ① con pernos ③ como se muestra. Utilice la tecla Allen ⑧ para apretar los tornillos.

Paso 3

Coloque la mesa superior ② a las piernas ③ con pernos ② y arañanaplana ① como se muestra. Utilice la tecla Allen ⑨ para apretar los tornillos.

Cubrir la etiqueta de papel de roble ⑥ en los agujeros de las piernas ③ como se muestra.

Fije los pies ajustables ⑦ a las piernas ③ como se muestra.

Cubrir los pies ⑦ a los pies ajustables ⑦ como se muestra.

Paso 4

Utilice la tecla Allen ⑧ para apretar todos los pernos firmemente.

Paso 5

Añadir la placa superior ④ con tornillos ⑤ tubo de metal pensamiento ④ a la placa inferior ⑤ con tuercas ④ como se muestra. Use spanner ⑩ para apretar los tornillos.



Límites de peso: 1 3 2 lb / 60 kg

Consejos útiles

- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su mueble a su nueva ubicación.
- Sus muebles Dorel se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Verifique las tuercas y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos o abrasivos de limpieza.

⚠ PRECAUCIÓN

- Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.
- Mantenga el mueble alejado del calor para evitar que se agriete, se funda o se queme.

3030349RR

Table RH Jumi



Des questions, des préoccupations ou des pièces manquantes?
**CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE
RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT.**

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, nous
expédierons volontiers vos pièces de rechange gratuitement.
Visitez www.realrooms.com, ou appelez sans frais
au 1-888-489-0077

Date d'achat

Merci d'avoir acheté un produit DHP!

Informations sur la garantie

RealRooms garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'œuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations. La garantie ne couvre pas l'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu (le cas échéant). La responsabilité pour les dommages indirects est exclue quand l'exclusion est autorisée par la loi. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus. Les termes et conditions de la garantie limitée sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.



CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**.
S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à la clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage : 2**
(cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire).
- **Temps estimé d'assemblage : 15 minutes**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lire attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

Contactez-nous!

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces? Contactez-nous :

- cs@realrooms.com
- 1-888-489-0077

Pièces

IMPORTANT: La liste des références ci-dessous est propre à votre produit.
Veuillez l'avoir sous la main lorsque vous appelez pour des pièces de rechange.



Tout dans 1 grande(s) boîte(s)!



Avant de jeter les boîtes en carton, assurez-vous qu'elles soient vides.
Vérifiez que vous avez reçu tous les composants nécessaires à l'assemblage en les comparant avec le tableau des pièces (illustrations disponibles dans la section en anglais).

LISTE DES PIÈCES		
ÉTIQUETTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	3030349RR
A	Dessus de TABLE	T1101620
B	Pied de TABLE	T1101630
C	Top Cap	T1101640
D	Pièce Centrale	T1101650
E	Cap Inferleur	T1101660

Quincaillerie

3030349RR

☐ HP#T3030349RR-00



Remarque: Sauf indication contraire dans les instructions, ne pas resserrer complètement les vis et les boulons, jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.



Les vis et boulons utilisés durant chaque étape sont illustrés en taille réelle au coin inférieur droit de la page.

Instructions

Étape 1

Fixer deux pieds de table (B) à la pièce centrale (D) avec des boulons (3) comme indiqué. Utilisez la clé Allen (8) pour serrer les boulons.

Étape 2

Fixer les deux autres pieds de table (B) au tube métallique central (D) avec des boulons (3) comme indiqué. Utilisez la clé Allen (8) pour serrer les boulons.

Étape 3

Fixer le dessus de table (A) aux pieds (B) avec des boulons (2) et une rondelle plate (1) comme indiqué. Utilisez la clé Allen (9) pour serrer les boulons.

Couvrir l' autocollant en papier de chêne (6) sur les trous des pieds (B) comme indiqué.

Attachez les pieds réglables (7) aux jambes (B) comme indiqué.

Couvrir les feutres (11) jusqu' aux pieds réglables (7) comme indiqué.

Étape 4

Utilisez la clé Allen (8) pour serrer tous les boulons étroitement.

Étape 5

Attacher la plaque supérieure (C) avec des vis (5) pensée tube métallique (D) à la plaque inférieure (E) avec des écrous (4) comme indiqué. Utilisez la clé (10) pour serrer les vis.



Limite de Poids: 132 lb / 60 kg

Conseils utiles

- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
- Votre mobilier peut être démonté et reassemblé pour faciliter les déménagements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Vérifiez les boulons/vis périodiquement et serrez-les si nécessaire.



AVERTISSEMENT

- Cette unité est destinée à être utilisée uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut rendre le meuble instable ou provoquer des blessures.
- Gardez le meuble loin des sources de chaleur pour éviter que les composants fondent, brûlent ou changent de texture.