


# 7853341COM Desk Side Cabinet

**Ameriwood**  
**HOME**

Date of Purchase \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
Lot Number:

B347853000COM0



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

### Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.


**Call:** 1-800-489-3351 (toll free)

**Visit:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)



## **WARNING**

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.



Assembly Difficulty Meter


Follow Ameriwood Home



## Contact Us!

### Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com) to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.


Assembly Tips




## Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 1-2


- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.






# Before You Start


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware  
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Reduce torque setting to a lower level so the drill will skip when the screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.



# Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.







# Before You Start

Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.



**2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY**

**2 PERSONAS NECESITADAS  
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES  
POUR L'ASSEMBLAGE**


**CAUTION:** Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

**PRECAUCIÓN:** Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


**ATTENTION:** Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

# Board Identification


Not actual size




**A**  
Left Panel  
37853341010




**B**  
Right Panel  
37853341020




**C**  
Top  
37853341030




**D**  
Adjustable Shelf  
37853341040




**E**  
(x2)  
Fixed Shelf  
37853341050




**F**  
Upper Back Panel  
37853000060




**G**  
(x2)  
Stringer  
37853000070




**H**  
Back Rail  
37853000080



**I**  
Valance  
37853341090




**J**  
(x2)  
Door Panel  
37853341100




**K**  
(x2)  
Door Molding  
37853341110

# Board Identification


Not actual size




Drawer Front  
37853341120




Drawer Front Molding  
37853341130




Drawer False Front  
39991070078015F




Drawer Side Left  
39991070340430L




Drawer Side Right  
39991070340430R



Drawer Back  
39991070078015B




Drawer Bottom  
39991324079120D



Back Panel  
K785334100

# Board Identification


Not actual size




Note: Your unit may contain extra hardware.

# Part List


Actual Size




(x28)  
#A22620  
cam lock




(x28)  
#A22610  
cam bolt




(x14)  
#A21670  
wood dowel




(x8)  
#A23025  
confirmat screw




(x12)  
#A12810  
#8 x 1" screw




(x3)  
#A22770  
quicklock




(x4)  
#A13950  
#8 x 3-1/2" screw




(x4)  
#A80250  
shelf support




(x16)  
#A12120  
#8 x 7/16" screw




(x10)  
#A54710  
wedge




(x4)  
#A89370  
door bumper




(x4)  
#A25400  
washer



(x4)  
#A43020  
glide



(x4)  
#A20330  
nut




(x8)  
#A11070  
eruo screw




Note: Your unit may contain extra hardware.

# Part List

Actual Size




(x4)  
#A65685  
hinge plate




(x2)  
#A65690  
glissando soft close

Not Actual Size



(x4)  
#A65680  
euro hinge




(x1)  
#A56100  
slide


Note: Your unit may contain extra hardware.

## Part List







Not Actual Size









Your unit comes with four (2) drawer slides. For each slide, extend the slide as shown and press the release lever to remove the inner slide. Set the inner slide aside for later. For Step 1 and 2, you will be attaching the slide to the panels at the rear of the slide. While sliding the middle slide, locate the holes in the panels with the access holes in the middle slide and fasten with screws.







# STEP 1




# STEP 2





## STEP 3






Proper orientation of CAM LOCK





# STEP 4



## STEP 5





# STEP 6








# STEP 7




# STEP 8





# STEP 9

Place your unit on its front.







Slide back Panel into the grooves in the Left & Right Panels (A & B).




Line up holes in bottom of Back Panel with the holes in the Back Rail (H)


# STEP 10



## STEP 11



Slide the Wedges (10) into the groove against the back Panel, and secure with screw.



Tap in T-Nut (14) with a hammer.  
Screw in Glides (13) all the way.

The next steps are to assemble your unit to the wall



**Assembled unit MUST be square on the height, width, and depth to function properly**

**Assembled unit MUST be placed flat against the wall**

**Assembled unit MUST be screwed into wall studs at the top and bottom for safety**

**You need to locate 2 studs**



**DO NOT use wall anchors to fasten your unit to the wall**

**For Masonry, Concrete, or other wall materials:**

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach your unit to the wall.

## STEP 12

Place your unit **FLUSH** against the wall



There are notches provided at the back of your unit. These notches are to fit around the baseboard on your wall. If your baseboard is higher or thicker than the notches provided on the unit, you will need to remove the baseboard, cut it down to fit on both sides of your unit, then refasten to the wall.




# STEP 13


Assembled unit MUST be square on the height, width, and depth to function properly

**A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging.**

If required, unscrew the Glides counter-clockwise as necessary in all 4 corners until your unit is level in all directions.




13







# STEP 14




Locate the studs in the wall using a stud finder. Using a pencil, mark the stud locations at the top of the Upper Back Panel (F) and on the Stringer (G).




You need to locate 2 studs (2 marks at the top & 2 marks at the bottom).

A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging.




## STEP 15






**A ladder will be required.  
Do not lean against the  
top of the unit, it may  
cause sagging.**




**First, make sure that your  
unit is still level in all directions.**




Drill 1/8" (3mm) pilot holes through the Upper Back Panel (F) and through the Stringer (G) at the the stud locator marks. Fasten the unit to the studs in the wall with Screws (7).






# STEP 16







# STEP 17



## STEP 18




# STEP 19




Flat edge against  
Drawer Front

**Inner Slide**  
Use these holes





## STEP 20

Install drawers by engaging the inner slides (attached to the Drawer Sides) with the outer slides (attached to the Left and Right Panel). Push in until the plastic lever snaps into the outer slide.








Note: To adjust Drawer Front, loosen screws (5), make needed adjustments and retighten.

# STEP 21










# STEP 22




# STEP 23



# STEP 24




# STEP 25




## STEP 26

This step is optional...




Place Glissando Soft Close (17)  
on the lower hinge of each door (J).



## Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



**Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.**

### Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Cornwall, ON
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

## Register your product to receive the following:



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

## *5 Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank  
You!*

## Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

**Visitar:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

## Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

## Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips  
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

## Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.



## Página 5 - Identificación de las tablas

### No es tamaño real

- Panel izquierdo (A)
- Panel derecho (B)
- Parte superior (C)
- Estante ajustable (D)
- Estante fijo (E)
- Panel trasero superior (F)
- (x2) Riostra (G)
- Riel trasero (H)
- Cornisa (I)
- (x2) Panel de puerta (J)
- (x2) Moldura de puerta (K)

## Página 6 - Identificación de las tablas

### No es tamaño real

- Frente de cajón (L)
- Moldura frontal de cajón (M)
- Frente falso de cajón
- Lado izquierdo del cajón
- Lado derecho del cajón
- Parte trasera del cajón
- Base del cajón
- Panel trasero

## Página 10 - Lista de piezas

### No es tamaño real

Tu unidad viene con cuatro (2) correderas. Para cada corredera, extiende como se muestra y presiona la palanca de liberación para retirar la corredera interna. Deja la corredera interna a un lado para más tarde. En los pasos 1 y 2, estarás fijando la corredera a los paneles en la parte trasera de la corredera. Deslizándola la corredera intermedia, ubica los agujeros en los paneles con los orificios de acceso en la corredera intermedia y fija con tornillos.

- \* Palanca de liberación
- \* Corredera externa
- \* Corredera interna
- \* Usa estos agujeros para fijar la corredera externa a los paneles

Página 13 - Orientación adecuada del cerrojo de leva

Página 14 - Gira en sentido horario para bloquear en su lugar

## Página 8 - Lista de piezas

### Tamaño real

- Cerrojo de leva (1)
- Tornillo de leva (2)
- Durmiente de madera (3)
- Tornillo confirmat (4)
- Tornillo #8 x 1" (5)
- Cierre rápido (6)
- Tornillo #8 x 3-1/2" (7)
- Soporte de estante (8)
- Tornillo #8 x 7/16" (9)
- Cuña (10)
- Tope de puerta (11)
- Arandela (12)
- Deslizador (13)
- Tuerca (14)
- Tornillo euro (15)

## Página 9 - Lista de piezas

### Tamaño real

- Tamaño real (16)
- Placa de bisagra (17)

### No es tamaño real

- Bisagra euro (18)
- Corredera (19)

Página 15 - Orientación adecuada del cerrojo de leva

Página 16 - Borde terminado

Página 19 - Coloca tu unidad en su parte frontal

- \* Desliza el panel trasero en las ranuras de los paneles izquierdo y derecho (A & B)
- \* Lado no terminado
- \* Alinea los agujeros en la parte inferior del panel trasero con los agujeros en el riel trasero (H)

Página 21

- \* Desliza las cuñas (10) en la ranura contra el panel trasero y fija con tornillo.
- \* Inserta la tuerca T (14) con un martillo. Atornilla los deslizadores (13) hasta el final.

Página 22

- \* Los siguientes pasos son para ensamblar tu unidad a la pared.
- \* La unidad ensamblada DEBE estar cuadrada en altura, anchura y profundidad para funcionar correctamente
- \* La unidad ensamblada DEBE colocarse plana contra la pared
- \* La unidad ensamblada DEBE estar atornillada a los montantes de la pared en la parte superior e inferior por seguridad
- \* Necesitas localizar 2 montantes
- \* NO uses anclajes de pared para fijar tu unidad a la pared
- \* **Para mampostería, hormigón u otros materiales de pared:** Consulta en tu ferretería local para obtener anclajes adecuados y asegurar tu unidad a la pared.

Página 23 - Coloca tu unidad AL RAS contra la pared

- \* Hay muescas proporcionadas en la parte trasera de tu unidad. Estas muescas están diseñadas para ajustarse al zócalo de tu pared. Si tu zócalo es más alto o grueso que las muescas proporcionadas en la unidad, necesitarás quitar el zócalo, cortarlo para que encaje en ambos lados de tu unidad y luego volver a fijarlo a la pared.

Página 24- La unidad ensamblada DEBE estar cuadrada en altura, anchura y profundidad para funcionar correctamente

- \* Se requerirá una escalera. No te apoyes en la parte superior de la unidad, puede causar que se deforme.
- \* Si es necesario, desatornilla los deslizadores en sentido antihorario según sea necesario en las 4 esquinas hasta que tu unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Página 25 - Localiza los montantes en la pared usando un localizador de montantes. Con un lápiz, marca las ubicaciones de los montantes en la parte superior del panel trasero superior (F) y en el larguero (G)

- \* Necesitas localizar 2 montantes (2 marcas en la parte superior y 2 marcas en la parte inferior).
- \* Se requerirá una escalera. No te apoyes en la parte superior de la unidad, puede causar que se deforme.

Página 26 - Se requerirá una escalera. NO te apoyes en la parte superior de la unidad, puede causar que se deforme.

\* Primero, asegúrate de que tu unidad esté aún nivelada en todas las direcciones.

\* Taladra agujeros guía de 1/8" (3mm) a través del panel trasero superior (F) y a través del larguero (G) en las marcas del localizador de montantes. Fija la unidad a los montantes de la pared con tornillos (7).

Página 29 - El moldeado frontal del cajón (M) va primero.

Página 30

\* Borde plano contra el frontal del cajón

\* La corredera interna usa estos agujeros

Página 31 - Instala el cajón conectando las correderas internas (adjuntas a los lados del cajón) con las correderas externas (adjuntas a los paneles izquierdo y derecho). Empuja hasta que la palanca de plástico encaje en la corredera externa.

\* Corredera externa

\* Corredera interna

\* Nota: Para ajustar el frontal del cajón, afloja los tornillos (5), haz los ajustes necesarios y vuelve a apretar.

Página 34 - La flecha mira hacia el frente de la unidad.

Página 35 - Tornillo de ajuste excéntrico. Desplaza toda la bisagra hacia arriba y hacia abajo.

\* Ajusta los espacios entre la puerta y los paneles izquierdo y derecho (de lado a lado)

\* Ajusta los espacios entre la cara de la puerta y el borde frontal de los paneles izquierdo y derecho cuando esté en la posición cerrada (de frente a atrás)

Página 36 - Tornillo de ajuste excéntrico. Desplaza toda la bisagra hacia arriba y hacia abajo.

\* Ajusta los espacios entre la puerta y los paneles izquierdo y derecho (de lado a lado)

\* Ajusta los espacios entre la cara de la puerta y el borde frontal de los paneles izquierdo y derecho cuando esté en la posición cerrada (de frente a atrás)

Página 37 - Este paso es opcional

\* Coloca el cierre suave Glissando (17) en la bisagra inferior de cada puerta (J).

Página 38 - **weight limit page**

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

## **Página 39**

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - aloc su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

## **Couverture Avant**

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

**Ne retournez pas ce produit!** Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

**Appelez-nous:** 1-800-489-3351 (sans frais)

**Visitez:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## **ATTENTION**

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

## **Astuces Utiles (page 2)**

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

## **Avant de Commencer (page 3)**

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

## **Système de Fixation de Came (page 3)**

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Page 5 - Liste des pièces

**Taille non réelle**

Panneau gauche (A)  
Panneau droit (B)  
Panneau supérieur (C)  
Étagère réglable (D)  
Étagère fixe (E)  
Panneau arrière supérieur (F)  
Limon (x 2) (G)  
Rail arrière (H)  
Valence (I)  
Panneau de porte (x 2) (J)  
Moulures de porte (x 2) (K)

Page 6 - Liste des pièces

**Taille non réelle**

Façade du tiroir (L)  
Moulure de façade de tiroir (M)  
Fausse façade de tiroir  
Côté gauche du tiroir  
Côté droit du tiroir  
Dos du tiroir  
Fond de tiroir  
Panneau arrière

Page 10 - Liste des pièces

**Taille non réelle**

Votre unité est livrée avec quatre (2) glissières de tiroir. Déployez chacune d'elles comme indiqué et appuyez sur le levier de déverrouillage pour retirer la glissière intérieure. Mettez cette dernière de côté pour plus tard. Pour les étapes 1 et 2, vous fixerez la glissière aux panneaux situés à l'arrière de celle-ci. Tandis que vous faites glisser la glissière centrale, localisez les trous des panneaux coïncidant avec les trous d'accès de la glissière et fixez-les avec des vis.

\* Levier de déverrouillage

\* Glissière extérieure

\* Glissière intérieure

\* Utilisez ces trous pour fixer la glissière extérieure aux panneaux.

Page 13 - Orientation correcte de la serrure à came

Page 14 - Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place.

Page 8 - Liste des pièces

**Taille réelle**

Serrure à came (1)  
Boulon à came (2)  
Cheville en bois (3)  
Vis de contrôle (4)  
Vis 1" no 8 (5)  
Point d'ancrage amovible (6)  
Vis 1/2" no 8 (x 3) (7)  
Support d'étagère (8)  
Vis 7/16" no 8 (9)  
Cale (10)  
Pare-choc de porte (11)  
Laveuse (12)  
Patin (13)  
Écrou (14)  
Vis Euro(15)

Page 9 - Liste des pièces

**Taille réelle**

Plaque de charnière (16)  
Système de fermeture douce Glissando (17)  
**Taille non réelle**  
Charnière Euro (18)  
Glissière (19)

Page 15 - Orientation correcte de la serrure à came

Page 16 - Bord fini

Page 19 - Placez votre unité sur sa face avant

- \* Glissez le panneau arrière dans les rainures des panneaux gauche et droit (A et B).
- \* Côté inachevé
- \* Alignez les trous de la partie inférieure du panneau arrière avec les trous du rail arrière (H).

Page 21

- \* Glissez les cales (10) dans la rainure contre le panneau arrière et fixez-les à l'aide d'une vis.
- \* Tapez sur l'écrou en T (14) à l'aide d'un marteau. Vissez les patins (13) à fond.

Page 22

- \* Les étapes suivantes consistent à assembler l'unité au mur.
- \* L'unité assemblée DOIT être d'équerre en hauteur, en largeur et en profondeur pour fonctionner correctement.
- \* L'unité assemblée DOIT être placée à plat contre le mur.
- \* L'unité assemblée DOIT être vissée dans les montants du mur en haut et en bas pour des raisons de sécurité.
- \* Vous devez repérer deux montants.
- \* N'utilisez PAS de chevilles pour fixer l'unité au mur.
- \* **Pour les murs en maçonnerie, en béton ou autres matériaux** : consultez votre quincaillerie locale afin d'obtenir les ancrages appropriés pour fixer solidement votre unité au mur.

Page 23 - Placez votre unité à plat contre le mur

- \* Des encoches sont prévues à l'arrière de l'unité. Ces encoches sont destinées à s'adapter à la plinthe de votre mur. Si votre plinthe est plus haute ou plus épaisse que les encoches prévues sur l'unité, vous devrez retirer la plinthe, la couper pour qu'elle s'adapte aux deux côtés de l'unité, puis la fixer à nouveau au mur.

Page 24- L'unité assemblée DOIT être d'équerre en hauteur, en largeur et en profondeur pour fonctionner correctement.

- \* Une échelle est nécessaire pour cette étape. Ne pas s'appuyer sur la partie supérieure de l'unité; cela pourrait provoquer un affaissement.
- \* Si nécessaire, dévissez les patins dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les quatre coins jusqu'à ce que l'unité soit de niveau dans toutes les directions.

Page 25 - Localisez les montants dans le mur à l'aide d'un doigt d'indexation. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des montants en haut du panneau arrière supérieur (F) et sur le longeron (G).

- \* Vous devez repérer deux montants (2 marques en haut et 2 marques en bas).
- \* Une échelle est nécessaire pour cette étape. Ne pas s'appuyer sur la partie supérieure de l'unité; cela pourrait provoquer un affaissement.

Page 26 - Une échelle est nécessaire pour cette étape. Ne pas s'appuyer sur la partie supérieure de l'unité; cela pourrait provoquer un affaissement.

- \* Tout d'abord, assurez-vous que votre unité est toujours de niveau dans toutes les directions.
- \* Percez des avant-trous de 3 mm (1/8") à travers le panneau arrière supérieur (F) et à travers le longeron (G), au niveau des marques de repérage des montants. Fixez l'unité aux montants du mur avec des vis (7).

Page 29 - La moulure avant du tiroir (M) s'installe en premier.

Page 30

- \* Bord plat contre la façade du tiroir
- \* La glissière intérieure utilise ces trous.

Page 31 - Installez le tiroir en engageant les glissières intérieures (fixées aux côtés du tiroir) avec les glissières extérieures (fixées aux panneaux gauche et droit). Poussez jusqu'à ce que le levier en plastique s'enclenche dans la glissière extérieure.

- \* Glissière extérieure
- \* Glissière intérieure
- \* Remarques : pour régler la façade du tiroir, desserrez les vis (5), effectuez les réglages nécessaires et resserrez.

Page 34 - La flèche est orientée vers l'avant de l'unité.

Page 35 - Vis de l'ajustement excentrique. Déplace l'ensemble de la charnière vers le haut et vers le bas.

- \* Réglez le jeu entre la porte et les panneaux gauche et droit (d'un côté à l'autre).
- \* Réglez le jeu entre la face de la porte et le bord avant des panneaux gauche et droit en position fermée (d'avant en arrière).

Page 36 - Vis de l'ajustement excentrique. Déplace l'ensemble de la charnière vers le haut et vers le bas.

- \* Réglez le jeu entre la porte et les panneaux gauche et droit (d'un côté à l'autre).
- \* Réglez le jeu entre la face de la porte et le bord avant des panneaux gauche et droit en position fermée (d'avant en arrière).

Page 37 - Cette étape est facultative.

- \* Placez la fermeture douce Glissando (17) sur la charnière inférieure de chaque porte (J).

Page 38 - **weight limit step**

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.



## PAGE 39

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- \* Offres exclusives et codes promo
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci