


8316911COM Black Oak
8316926COM White Oak
Multi Use Console for 65"



Date of Purchase ___ / ___ / ___
Lot Number:

B348316XXXCOM00SF



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!


Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.ameriwoodhome.com

⚠ WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.





Easy

Tough

Assembly Difficulty Meter

People needed for assembly: 2



Follow Ameriwood Home



Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.






Visit ameriwoodhome.com


Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2



- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Make sure to always face the point between (+) & (-) on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



Before You Start




- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer






- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

Cam Lock Fastening System


This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.



Arrow to point towards end hole in edge of part




Before You Start






Please Note:

You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.



Wood Dowel Insertion:

Insert wood dowel completely into the hole.



2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.


PRECAUCION: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.

ATTENTION: Echec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage à l'ameuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not Actual Size

A




Top Panel
1PC

B




Left Side Panel
1PC

C




Right Side Panel
1PC

D




Left Partition
1PC

E




Right Partition
1PC

F




Back Panel
1PC

G




Bottom Panel
1PC

H




Support Rail
1PC

I




Right Leg
1PC

J




Left Leg
1PC

K



Small Adj Shelf
2PCS

L





Large Adj Shelf
1PC

Board Identification

Not Actual Size

M

N




For any replacement part, see page 8.

Left Door
2PCS

Right Door
2PCS

Board Identification

Not Actual Size



Part Number Reference



Each part has a unique part number. Please refer to the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.




Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.

LABEL	PART NAME	Quantity	8316911WCOM (Black Oak)	8316926WCOM (White Oak)
A	TOP PANEL	1	T8316911010SF	T8316926010SF
B	LEFT SIDE PANEL	1	T8316911020SF	T8316926020SF
C	RIGHT SIDE PANEL	1	T8316911030SF	T8316926030SF
D	LEFT PARTITION	1	T8316911040SF	T8316926040SF
E	RIGHT PARTITION	1	T8316911050SF	T8316926050SF
F	BACK PANEL	1	T8316911060SF	T8316926060SF
G	BOTTOM PANEL	1	T8316911070SF	T8316926070SF
H	SUPPORT RAIL	1	T8316911080SF	T8316926080SF
I	RIGHT LEG	1	T8316911090SF	T8316926090SF
J	LEFT LEG	1	T8316911100SF	T8316926100SF
K	SMALL ADJ SHELF	2	T8316911110SF	T8316926110SF
L	LARGE ADJ SHELF	1	T8316911120SF	T8316926120SF
M	LEFT DOOR	2	T8316911130SF	T8316926130SF
N	RIGHT DOOR	2	T8316911140SF	T8316926140SF

Part List

Actual Size

For any replacement hardware, see page 11.




1

(x17)


Cam Bolt
Ø7x34 mm

2



(x17)


Cam Lock
Ø15x12 mm



3

(x26)


Wood Dowel
Ø8x30 mm



4

(x8)


Bolt
Ø5/32"x20 mm



5

(x48)


Screw
Ø3.5x14 mm



6

(x8)


Screw
Ø4x50 mm



7

(x6)


Door stop



8

(x12)

Screw
Ø3x14 mm



9


(x28)

Screw
Ø3.5x14 mm

Part List


Not Actual Size

10




(x8)
Hinge

11




(x12)
Shelf Support

12



(x4)
Handle

13



(x1)
Glue

14



(x8)
Cam Cover

15

WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

(x1)
Warning
Label

Hardware Number Reference




Each part has a unique part number. Please refer to the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.




Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.

MODEL#	8316911COM (Black Oak)	8316926COM (White Oak)
Hardware Bag Reference #:	28316911COM0SF	28316926COM0SF


STEP 3




- Insert four Wood Dowels (3) into Left Partition (D) as illustrated.
- Attach two Door Stoppers (7) to Left Partition (D) with four Screws (8) as illustrated.




Use one drop of glue in dowel hole.




STEP 4




- Insert four Wood Dowels (3) into Right Partition (E) as illustrated.
- Attach two Door Stoppers (7) to Right Partition (E) with four Screws (8) as illustrated.




Use one drop of glue in dowel hole.




STEP 5




- Attach Door Stopper (7) to Bottom Panel (G) with two Screws (8) as illustrated.




STEP 6




- Flip board (G) over from Step 5.
- Attach seven Cam Bolts (1) to Bottom Panel (G) as illustrated. Do NOT over-tighten.



STEP 8






2




x 2

13




- Attach Support Rail (H) to Right Leg (I) and Left Leg (J) using two Cam Locks (2) as illustrated.


Use one drop of glue in dowel hole.








STEP 9



- Attach boards (H), (J) and (I) to Bottom Panel (G) using seven Cam Locks (2) as illustrated.




STEP 10




Use one drop of glue in dowel hole.


- Attach boards (B), (D) and (E), (C) to Bottom Panel (G) using eight Screws (6) as illustrated.




STEP 11




- With the assistance of a second person, carefully turn the unit upright.
- Attach Top Panel (A) to boards (B), (D), (E) and (C) using eight Cam lock (2) and eight Cam Cover (14) as illustrated.




STEP 12



9




(x28)




With the assistance of a second person, carefully turn the unit over so that the back is accessible.

Attach the Back Panel (F) to boards (A), (B), (C), (D), (E) and (G) as shown. Verify that the unit is square before connecting with 28 Screws (9).




⚠ WARNING

Please make sure that the backs are attached securely. All screws must be driven into the parts straight and tightened firmly. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.





Proper Back Panel Alignment

All outside edges of the back panel will be equal with all outside edges of your unit.




Adjustment


If outside edges of back panel are not equal with outside of your unit, apply pressure to corners of your unit to square up your unit. Position Back Panel on unit to check squareness. If needed, repeat until unit is square.




STEP 13




- Insert 12 Shelf Supports (11) into the Unit at the desired shelf heights.
- Put the Adj Shelf (K) & (L) onto the Shelf Supports (11) as illustrated.




STEP 14




- Attach two Hinges (10) to the Left Door (M) with four Screws (5) x 2 as illustrated.
- Attach two Hinges (10) to the Right Door (N) with four Screws (5) x 2 as illustrated.
- Attach Handle (12) to the Left Door (M) with two Bolts (4) x 2 as illustrated.
- Attach Handle (12) to the Right Door (N) with two Bolts (4) x 2 as illustrated.




STEP 15




- Attach two Right Doors (N) to Right Side Panel (C) and Right Partition (E) using 16 Screws (5) as illustrated.





STEP 16



- Attach two Left Doors (M) to Left Side Panel (B) and Left Partition (D) using 16 Screws (5) as illustrated.



STEP 17



To adjust the vertical height.


Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm and then tighten back up.

Para ajustar la altura vertical

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de esos están usualmente en los agujeros llanos. Lo que significa que usted puede regular de arriba hacia abajo. Por unos pocos milímetros. Luego apriete hacia arriba.

Pour régler la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les vis après l'ajustement.



To adjust the horizontal depth.


Loosen screw "B" and adjust door. If the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

Para ajustar profundo.

Afloje los tornillos y ajuste la puerta, si la puerta no puede ser ajustada. Por favor afloje los tornillos "C" y luego trate otra vez. Apriete los tornillos "B" y "C"

Pour régler la profondeur.

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".



To adjust side ways.

Turn the screw "C" on BOTH hinges on each door.

Para ajustar los lados marcados

Gire los tornillos "C" de ambas bisagras en cada puerta

Pour régler latéralement.

Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.


STEP 18

15

WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

(x1)

Apply Warning Label (15) to the center of Top Panel (A) as shown, ensuring that the TV covers the label. Please note that the label is permanent. Once affixed to your item, it will not come off and will damage the surface if removal is attempted.



WARNING

Risk of death or serious injury. This unit must be placed against a fixed in place wall at least as tall as television.


Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

WARNING
ADVERTENCIA
AVERTISSEMENT

15

WARNING LABEL (15)



Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
 410 East First Street South
 Wright City, MO 63390
 636-745-3351
4. Site of Manufacture: Binh Duong, Viet Nam.
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.


Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis)

Visitar: www.ameriwoodhome.com

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

Identificación de los Paneles (Página 5-6)

Este no es el tamaño real

- (A) PANEL SUPERIOR
- (B) PANEL IZQUIERDO
- (C) PANEL LATERAL DERECHO
- (D) PARTICIÓN IZQUIERDA
- (E) PARTICIÓN DERECHA
- (F) PANEL TRASERO
- (G) PANEL BASE
- (H) RIEL DE SOPORTE
- (I) PIERNA DERECHA
- (J) PIERNA IZQUIERDA
- (K) PEQUEÑO ESTANTE AJUSTABLE
- (L) ESTANTE AJUSTABLE GRANDE
- (M) PUERTA IZQUIERDO
- (N) PUERTA DERECHO

Lista de Piezas (Página 9-10)

Tamaño real

- (1) Tornillo de rosca
- (2) Tornillo de cerradura
- (3) Clavija de madera
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo
- (6) Tornillo
- (7) Tope de puerta
- (8) Tornillo
- (9) Tornillo

Este no es el tamaño real

- (10) Bisagra
- (11) Soporte de repisa
- (12) Manija
- (13) Pegamento
- (14) Tapa de la leva
- (15) Etiqueta de Advertencia

Página 12

Conecte ocho pernos de leva (1) al panel superior (A) como se ilustra. NO apriete demasiado. Fije el tope de la puerta (7) al panel superior (A) con dos tornillos (8) como se ilustra.

Página 13

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en el panel lateral izquierdo (B) y cuatro clavijas de madera (3) en el panel lateral derecho (C), como se ilustra.

Página 14

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en la partición izquierda (D) como se ilustra. Fije dos topes de puerta (7) a la partición izquierda (D) con cuatro tornillos (8) como se ilustra.

Página 15

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en la partición derecha (E) como se ilustra. Fije dos topes de puerta (7) a la partición derecha (E) con cuatro tornillos (8) como se ilustra.

Página 16

Fije el tope de la puerta (7) al panel inferior (G) con dos tornillos (8) como se ilustra.

Página 17

Voltee el tablero (G) desde el Paso 5. Conecte siete pernos de leva (1) al panel inferior (G) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Página 18

Inserte seis clavijas de madera (3) en el riel de soporte (H) como se ilustra. Inserte dos clavijas de madera (3) en la pata izquierda (J) y dos clavijas de madera (3) en la pata derecha (I), como se ilustra. Conecte dos pernos de leva (1) a la pata izquierda (J) y a la pata derecha (I) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Página 19

Conecte el riel de soporte (H) a la pata derecha (I) y a la pata izquierda (J) usando dos trabas de leva (2) como se ilustra.

Página 20

Conecte las barras (H), (J) y (I) al panel inferior (G) usando siete cerraduras de leva (2) como se ilustra.

Página 21

Fije las barras (B), (D) y (E), (C) al panel inferior (G) usando ocho tornillos (6) como se ilustra.

Página 22

Con la ayuda de una segunda persona, coloque con cuidado la unidad en posición vertical.

Conecte el panel superior (A) a las barras (B), (D), (E) y (C) usando ocho cerraduras de leva (2) y ocho cubiertas de leva (14), como se ilustra.

Página 23

Con la ayuda de una segunda persona, gire con cuidado la unidad para que la parte trasera quede accesible.

Conecte el panel posterior (F) a las tablas (A), (B), (C), (D), (E) y (G) como se muestra. Verifique que la unidad esté cuadrada antes de conectarla con 28 tornillos (9).

ADVERTENCIA

Asegúrese de que las partes traseras estén bien sujetas.

Todos los tornillos deben introducirse en las piezas en línea recta y apretarse firmemente. No hacerlo podría causar inestabilidad, colapso del producto y/o lesiones graves.

Alineación adecuada del panel negro

Todos los bordes exteriores del panel posterior serán iguales a todos los bordes exteriores de su unidad.

Ajustamiento

Si los bordes exteriores del panel posterior no son iguales al exterior de su unidad, aplique presión en las esquinas de su unidad para cuadrarla. Coloque el panel trasero en la unidad para verificar la cuadratura. Si es necesario, repita hasta que la unidad esté cuadrada.

Página 24

Inserte 12 soportes para estantes (11) en la unidad a las alturas de estante deseadas.

Coloque los estantes ajustables (K), (L) y sobre los soportes de los estantes (11) como se ilustra.

Página 25

Conecte dos bisagras (10) a la puerta izquierda (M) con cuatro tornillos (5) x 2 como se ilustra.

Conecte dos bisagras (10) a la puerta derecha (N) con cuatro tornillos (5) x 2 como se ilustra.

Conecte la manija (12) a la puerta izquierda (M) con dos pernos (4) x 2 como se ilustra.

Conecte la manija (12) a la puerta derecha (N) con dos pernos (4) x 2 como se ilustra.

Página 26

Fije dos puertas derechas (N) al panel lateral derecho (C) y a la partición derecha (E) usando 16 tornillos (5) como se ilustra.

Página 27

Fije dos puertas izquierdas (M) al panel lateral izquierdo (B) y a la partición izquierda (D) usando 16 tornillos (5) como se ilustra.

Página 28

Ajuste de la bisagra de la puerta.

Página 29

Aplique la etiqueta de advertencia (15) al centro del panel superior (A) como se muestra, asegurándose de que el televisor cubra la etiqueta. Tenga en cuenta que la etiqueta es permanente. Una vez fijado a su artículo, no se desprenderá y dañará la superficie si se intenta retirarlo.

ADVERTENCIA

Riesgo de muerte o lesiones graves. Esta unidad debe colocarse contra una pared fija al menos tan alta como la televisión.

Página 30

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: aplique la etiqueta de advertencia de TV a su unidad para que siempre tenga los límites de peso y tamaño de TV del modelo.

Tamaño máximo del televisor: pantalla plana de 65".

Página 31

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo / Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos / Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com. Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gust

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez: www.ameriwoodhome.com

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

-Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd

-Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler

-Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau

-Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement

-Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur

-Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également

-Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste

-N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil

-Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Avant de Commencer (page 3)

-Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre

-Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux

-Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage

-Avoir les outils suivants: Marteau

-Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

Identification des matériaux (Page 5-6) Pas de taille réelle

- (A) PANNEAU SUPÉRIEUR
- (B) PANNEAU GAUCHE
- (C) PANNEAU DROIT
- (D) CLOISON GAUCHE
- (E) CLOISON DROITE
- (F) PANNEAU ARRIÈRE
- (G) PANNEAU INFÉRIEUR
- (H) RAIL DE SUPPORT
- (I) JAMBE DROITE
- (J) JAMBE GAUCHE
- (K) PETITE ÉTAGÈRE RÉGLABLE
- (L) GRANDE ÉTAGÈRE RÉGLABLE
- (M) PORTE GAUCHE
- (N) PORTE DROITE

Liste des pièces (Page 9-10) Taille réelle

- (1) Boulon de came
- (2) Serrure de came
- (3) Goujon en bois
- (4) Boulon
- (5) Vis
- (6) Vis
- (7) Butée de porte
- (8) Vis
- (9) Vis

Pas de taille réelle

- (10) Charnière
- (11) Support de tablette
- (12) Poignée
- (13) Colle
- (14) Abri de la came
- (15) Étiquette d'avertissement

Page 12

Fixez huit boulons à came (1) au panneau supérieur (A), comme illustré. Ne pas trop serrer.
Fixez la butée de porte (7) au panneau supérieur (A) avec deux vis (8) comme illustré.

Page 13

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans le panneau latéral gauche (B) et quatre chevilles en bois (3) dans le panneau latéral droit (C), comme illustré.

Page 14

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans la cloison gauche (D), comme illustré.
Fixez deux butées de porte (7) à la cloison gauche (D) avec quatre vis (8), comme illustré.

Page 15

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans la cloison droite (E), comme illustré.
Fixez deux butées de porte (7) à la cloison droite (E) avec quatre vis (8), comme illustré.

Page 16

Fixez la butée de porte (7) au panneau inférieur (G) avec deux vis (8) comme illustré.

Page 17

Retournez la planche (G) de l'étape 5.
Fixez sept boulons à came (1) au panneau inférieur (G), comme illustré. Ne pas trop serrer.

Page 18

Insérez six chevilles en bois (3) dans le rail de support (H), comme illustré.
Insérez deux chevilles en bois (3) dans la jambe gauche (J) et deux chevilles en bois (3) dans la jambe droite (I), comme illustré.
Fixez deux boulons à came (1) à la jambe gauche (J) et à la jambe droite (I), comme illustré. Ne pas trop serrer.

Page 19

Fixez le rail de support (H) à la jambe droite (I) et à la jambe gauche (J) à l'aide de deux verrous à came (2), comme illustré.

Page 20

Fixez les barres (H), (J) et (I) au panneau inférieur (G) à l'aide de sept verrous à came (2), comme illustré

Page 21

Fixez les barres (B), (D) et (E), (C) au panneau inférieur (G) à l'aide de huit vis (6), comme illustré.

Page 22

Avec l'aide d'une deuxième personne, remettez soigneusement l'appareil à la verticale.

Fixez le panneau supérieur (A) aux barres (B), (D), (E) et (C) à l'aide de huit verrous à came (2) et de huit couvercles à came (14), comme illustré.

Page 23

Avec l'aide d'une deuxième personne, retournez soigneusement l'appareil de manière à ce que le dos soit accessible.

Fixez le panneau arrière (F) aux planches (A), (B), (C), (D), (E) et (G) comme indiqué. Vérifiez que l'unité est carrée avant de la connecter avec 28 vis (9).

AVERTISSEMENT

Veuillez vous assurer que les dos sont solidement fixés.

Toutes les vis doivent être enfoncées dans les pièces bien droites et serrées fermement. Ne pas le faire pourrait provoquer une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Alignement correct du panneau noir

Tous les bords extérieurs du panneau arrière seront égaux à tous les bords extérieurs de votre unité.

Ajustement

Si les bords extérieurs du panneau arrière ne sont pas égaux à l'extérieur de votre unité, appliquez une pression sur les coins de votre unité pour aligner votre unité. Positionnez le panneau arrière sur l'unité pour vérifier l'équerrage. Si nécessaire, répétez jusqu'à ce que l'unité soit carrée.

Page 24

Insérez 12 supports d'étagère (11) dans l'unité aux hauteurs d'étagère souhaitées.

Placez les étagères réglables (K), (L) et sur les supports d'étagère (11) comme illustré.

Page 25

Fixez deux charnières (10) à la porte gauche (M) avec quatre vis (5) x 2 comme illustré.

Fixez deux charnières (10) à la porte droite (N) avec quatre vis (5) x 2 comme illustré.

Fixez la poignée (12) à la porte gauche (M) avec deux boulons (4) x 2 comme illustré.

Fixez la poignée (12) à la porte droite (N) avec deux boulons (4) x 2 comme illustré.

Page 26

Fixez deux portes droites (N) au panneau latéral droit (C) et à la cloison droite (E) à l'aide de 16 vis (5), comme illustré.

Page 27

Fixez deux portes gauches (M) au panneau latéral gauche (B) et à la cloison gauche (D) à l'aide de 16 vis (5), comme illustré.

Page 28

Ajuste de la bisagra de la puerta.

Page 29

Appliquez l'étiquette d'avertissement (15) au centre du panneau supérieur (A), comme illustré, en vous assurant que le téléviseur recouvre l'étiquette. Veuillez noter que l'étiquette est permanente. Une fois apposé sur votre article, il ne se détachera pas et endommagera la surface si l'on tente de le retirer.

AVERTISSEMENT

Risque de mort ou de blessures graves. Cet appareil doit être placé contre un mur fixe au moins aussi haut que le téléviseur.

Page 30

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Appliquez l'étiquette d'avertissement du téléviseur sur votre appareil afin d'avoir toujours les limites de poids et de taille du téléviseur du modèle.

Taille maximale du téléviseur : écran plat 65".

Page 31

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés / Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté / Offres exclusives et codes promo / Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com. 5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci