



- 8766306COMS (Federal White)
- 8766348COMS (Reclaimed Oak)

Wall Bed

B348766000COMS0

Date of Purchase ___ / ___ / ___

Lot Number:



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **WARNINGS** AND **PRODUCT SAFETY** INFORMATION. DO NOT PROCEED WITHOUT REVIEWING THOROUGHLY. FOR ANY QUESTIONS, CONTACT CUSTOMER SERVICE.

Do Not Return This Product!


Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.dorelhome.com

to view the limited warranty valid
in the U.S. and Canada.

Difficulty Meter



Easy

Professional
(see page 2)

Part 1 - Installation


⚠️ WARNING

PROFESSIONAL INSTALLATION IS REQUIRED

This product can detach from the wall and cause severe injury and death if not properly attached. **Professional installation is required.**



+




- Installation steps will require the use of one professional and one other person to assist.
- The second person must be able to lift wall bed components and hold them in position while the professional installs hardware.
- Professional must have experience installing kitchen cabinetry or installing wall-mounted TVs in the type of wall present in the home (wood or metal stud, or concrete).
- Furniture installers and general handymen may not have the expertise required to correctly install the bed.
- Before engaging with or hiring someone to perform the installation, ensure you validate they have the above required experience. Should you need assistance locating a service, go to <https://helpcenter.ameriwoodhome.com/>


Part 2 - Assembly



+



OR



- Assembly steps require the use of two people who must be able to lift and secure bed pieces together with hardware:
- You may continue to use the Professional and a second person, or
- Use two people who have experience assembling ready to assemble furniture.

WARNING!





- Not intended to be used by children under the age of 6.
- To prevent injury and damage to this unit, PROHIBIT jumping and horseplay.
- This product is not intended to be moved, modified, uninstalled or disassembled once professionally installed.
- This product is designed for home use and not intended for commercial use.

Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ✓ Separate and count all your parts and hardware before attempting assembly.
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Open your item in an area you plan to keep it. Give yourself enough room for the installation and assembly process.
- ✓ Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- ✓ Never push, pull or drag your furniture. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver, Hammer, Level, Stud Finder, Pencil, Step Ladder, Rubber Mallet and a Drill with 1/8" and 1/4" bits
- ✓ **Caution:** If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Reduce torque setting to a lower level so the drill will skip when the screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the installation and assembly process.



Board Identification

Not actual size



Board Identification

parts for 8766306COMS (Federal White)

parts for 8766348COMS (Reclaimed Oak)

Parts List

Parts List

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	38766306010	LEFT PANEL	A	1	38766348010	LEFT PANEL
B	1	38766306020	RIGHT PANEL	B	1	38766348020	RIGHT PANEL
C	1	38766306030	TOP	C	1	38766348030	TOP
D	1	38766306040	BOTTOM	D	1	38766348040	BOTTOM
E	1	38766306050	VALANCE	E	1	38766348050	VALANCE
F	1	38766306060	KICK	F	1	38766348060	KICK
G	1	38766306071	UPPER BACK PANEL	G	1	38766348071	UPPER BACK PANEL
H	1	38766306080	CENTER BACK PANEL	H	1	38766348080	CENTER BACK PANEL
I	1	38766306090	LOWER BACK PANEL	I	1	38766348090	LOWER BACK PANEL
J	1	38766306100	UPPER SHELF	J	1	38766348100	UPPER SHELF
K	1	38766306110	HEADBOARD PANEL	K	1	38766348110	HEADBOARD PANEL
L	1	38766306121	BOTTOM STRINGER	L	1	38766348121	BOTTOM STRINGER
M	1	38766306130	LOWER SHELF	M	1	38766348130	LOWER SHELF
N	1	38766306140	SHELF RAIL	N	1	38766348140	SHELF RAIL
O	1	38766306150	STOP RAIL	O	1	38766348150	STOP RAIL
P	1	38766306160	LEFT DOOR ASSEMBLY	P	1	38766348160	LEFT DOOR ASSEMBLY
Q	1	38766306170	RIGHT DOOR ASSEMBLY	Q	1	38766348170	RIGHT DOOR ASSEMBLY


WARNING!

CHOKING HAZARD - Hardware bag contains small parts. Keep out of reach of children.


Part List

Note that your unit may contain extra hardware


Actual Size




(x30)
#A22620
cam lock




(x16)
#A12105
#8 x 7/16" pan head




(x8)
#A13950
#8 x 3-1/2" pan head




(x30)
#A22610
cam bolt




(x16)
#A12400
#8 x 5/8" flat head




(x4)
#A43020
glide




(x4)
#A20330
nut




(x30)
#A21660
wood dowel




(x4)
#A17630
8-32 x 1-1/4" bolt




(x36)
#A13020
#8 x 1-1/4" pan head




(x2)
#A11170
#6 x 5/8" pan head




(x2)
#A11800
#6 x 1-1/2" pan




(x1)
#A17200
1/2" truss




(x20)
#A22910
connector bolt



(x20)
#A22920
connector



(x8)
#A53460
bracket



(x1)
#A81090
wire saddle

WARNING!

CHOKING HAZARD - Hardware bag contains small parts. Keep out of reach of children.


Part List

Not Actual Size

20


shown on page 36
(x1)
A99570
dual LED light kit

21




(x1)
A81340
touch sensor disk

22




(x2)
A50591
handle

23



(x8)
#A15560
#3/16 x 3-1/4" flat head

24




(x16)
#A25400
washer

Bed Frame Identification

Not Actual Size

Note:
Not all parts will
be identified.




Left Assembly
9632096-19a


Right Assembly
9632096-19b

Leg
9632096-19c


Mattress Holder (2)
9632096-19d




Left Pivot Arm
9632096-19e




Right Pivot Arm
9632096-19f




Wood Slat (30)
9632096-19g




Gas Piston (4)
9632096-19h




U-Bracket (4)
9632096-19i



Plastic Cap (60)
9632096-19j




Pivot Pin (2)
9632096-19k




Large Clevis Pin (4)
9632096-19l




Small Clevis Pin (2)
9632096-19m




Cotter Pin (6)
9632096-19n




M6 x 16mm Bolt (12)
9632096-19o




M6 x 10mm Bolt (6)
9632096-19p




Washer (8)
9632096-19q




Hex Nut (4)
9632096-19r



4mm Hex Key
9632096-19s



Wrench
9632096-19t



Rubber Foot (3)
9632096-19u

Part 1 - Installation



Installation steps will require the use of one professional and one other person to assist. Installation steps will cover pages 10-34.



Professional is required for:





- all hardware fastening steps
- identifying wall structure and appropriate attachment hardware to use
- using selected hardware to attach the structure into the wall
- validating the structure is appropriately and securely attached




2nd Individual is needed for:

- lifting wall bed components and hold them in position while the professional installs


STEP 1




Proper orientation
of Cam Lock








STEP 2




Proper orientation
of Cam Lock







Proper orientation
of Cam Lock






STEP 3





STEP 4







STEP 5




STEP 6




STEP 7



STEP 8




8




(x4)






14





(x3)




STEP 9




STEP 10





STEP 11




The Left Pivot Arm (19e) is located in the 9632096COM Wall Bed Mechanism box




STEP 12




STEP 13





The Right Pivot Arm (19f) is located in the 9632096COM Wall Bed Mechanism box






STEP 14




Turn clockwise
to lock in place





STEP 15





STEP 16



Turn clockwise to lock in place





STEP 17






turn clockwise
to lock in place




Turn clockwise
to lock in place




STEP 18




STEP 19






STEP 20






STEP 21




STEP 22




STEP 23




STEP 24



STEP 25



With help, lay the unit onto it's front. Tap in bushings (7) with a hammer. Screw in adjustable glides (6) all the way.



STEP 26





The next steps are to assemble your electrical hardware

Cord length information:

1. The power supply cord is 72" from transformer to the plug's tip
2. The loop wire for the sensor disk, from the transformer is 48" to the center of the loop
3. The light wire that ends in a clip (that will eventually be connected to the light module), that wire, from the transformer is 100" to the clip
4. The light module, its wire comes out of the light disk and extends out 5" to the center of its clip

Dual LED Light Kit Includes:


- 20a. Transformer
- 20b. Power Supply cord
- 20c. Loop Sensor cord
- 20d. Dual LED Lights w/ light plugs



Touch Sensor Disk (separately packaged)


The Touch Sensor Disk has 3 brightness options.

- Touch 1 - night light
- Touch 2 - energy saver light
- Touch 3 - bright reading light
- Touch 4 - turn off




Please note: Assembly hardware aren't included in these packages. But are provided in hardware bag.

STEP 27




LED Light Kit Assembly







Open the package for the LED Light Kit. Everything will be assembled together. First, unclip the LED Light from the Light Plug as shown...



Second, you must disassemble the LED Light. Unscrew the cover off the base and then remove the lens piece. Place these pieces safely aside.




STEP 28




Place transformer (20a) in the location shown. Thread the power supply plug (20b) in front of the Bottom Stringer (K) if needed for power source.


STEP 29




Stand the unit upright with the help of another person. During these steps, allow the other person to securely hold unit from tipping over. Place touch sensor disk (21) in location shown in Lower Shelf (M).




STEP 30




With the help of another person holding unit steady upright, take the Loop Sensor (20c) that is connected to the Transformer (20a) and place underneath Lower Shelf (M) at the hole location of the Touch Sensor Disk (21). Thread screw (13) through the Loop Sensor and screw into Touch Sensor Disk (21).




STEP 31





With the help of another person holding the unit steady upright, assemble disassembled LED lights (20d) to the Top (C) with screw (11). Thread the LED lights (20d) wires through the holes provided in Top (C) to allow the wires on top of Top (C).



STEP 32



With the help of another person holding the unit upright steady, feed the LED light wires through the wire saddle (17) in the Top (C). Pull wires behind the back of the unit. Clip the Light Plugs (20d) (that is fixated into the transformer) back into the LED light wires.




STEP 33

Assemble the LED lights back together. First placing the lens into the base and then screwing the cover back to the base as shown below.

Adjust any wires necessary as needed. Assure the Power Supply Plug is threaded where the attended power outlet is located. Place against the wall.

Plug into outlet and assure the LED Light and Touch Sensor Disk are working properly.





STEP 34

Using a level, be sure the unit is square (height, width, and depth) to function properly.


Please note on the following steps: The Valance (E) has been removed to better show the holes in the Upper Back Panel (G).



**A ladder will be required.
Do not lean against the top
of the unit, it may cause
sagging**



If required, unscrew the
Glides counterclockwise
as necessary in all 4
corners until your unit is
level in all directions



**The next steps are to attach your unit to the wall.
Wall attachment steps will cover pages 44-51.**




The following steps are required to be completed by a professional. The second person may assist by holding the cabinet in position while the professional completes alignment, leveling and installation steps.

- Unit **MUST** be square (height, width, and depth) to function properly
- Unit **MUST** be placed flush against the wall
- Unit **MUST** be screwed into 3 **DIFFERENT** wall studs at the top and bottom for safety
- Professional must select the appropriate hardware to use to install the unit to the wall structure. Hardware provided includes options for wood studs, metal studs and concrete
- **DO NOT** use wall anchors to install your unit to the wall


This product is not intended to be moved, modified, uninstalled or disassembled once professionally installed. Select your installation location carefully with the help of the professional.

What type of wall do you have?

For Steps 35 & 36 you will need to choose between two types of screws to use based on the type of wall you are installing this product to.



Wooden & Metal Studs - **Follow Steps 35 & 36 - Wooden & Metal Studs** pages for direction. **Pages 47 & 48.**



Concrete - **Follow Steps 35 & 36 - Concrete** page for direction. **Pages 50 & 51.**

STEP 35 - Wooden & Metal Studs

Locate at least 3 DIFFERENT studs, in the horizontal direction, but 4 is better.


Locate the studs in the wall, using a stud finder.

Using a pencil, mark the stud locations on the upper surface of the Upper Back Panel (G) where the predrilled holes are provided.

Using a level, carry the stud locations down to the Bottom Stringer (L), and with a pencil, mark the stud locations where the predrilled holes are provided.






Average distance between studs (16")
Wall Studs





**A ladder will be required.
Do not lean against the top
of the unit, it may cause
sagging**

STEP 36 - Wooden & Metal Studs



First, make sure that your unit is still level in all directions.


As shown in the view to the right, fasten the unit to the wall studs with screw (3) and washer (24). The view shows the Upper Back Panel (G) but do the same for Bottom Stringer (L). **You must screw at least 3 screws into 3 different wall studs, in the horizontal direction, but 4 is better on part G & part L.**



A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging

STEP 36 continued...

Example of 4 screws being placed horizontally in wall studs on part G and part L.
Please note this is just an example - all wall stud distances are different.





STEP 35 - Concrete

Choose 4 horizontal predrilled holes equally across the Upper Back Panel (G). Carry and use the same predrilled holes down to the Bottom Stringer (L).




Using a pencil, mark the locations on the upper surface of the Upper Back Panel (G) where the predrilled holes are provided.

Using a level, carry the locations down to the Bottom Stringer (L), and with a pencil, mark the locations where the predrilled holes are provided.





**A ladder will be required.
Do not lean against the top
of the unit, it may cause
sagging**

STEP 36 - Concrete



First, make sure that your unit is still level in all directions.


As shown in the view to the right, fasten the unit to the concrete wall with screw (23) and washer (24). The view shows the Upper Back Panel (G) but do the same for Bottom Stringer (L). **You must screw at least 3 screws into 3 different locations, in the horizontal direction, but 4 is better on part G & part L.**



**A ladder will be required.
Do not lean against the top
of the unit, it may cause
sagging**


STEP 36 continued...

Example of 4 screws being placed horizontally in wall studs on part G and part L.
Please note this is just an example - all wall stud distances are different.




Part 2 - Assembly

The next steps are to assemble the metal bed frame mechanism and door panels. Assembly steps will cover pages 53-66.



OR



As mentioned on page 2: Choose one of the two options below...


- You may continue to use the Professional and a second person, or
- Use two people who have experience assembling ready to assemble furniture.

Two people are required for:

- lifting and securing bed pieces together with hardware


These parts are in the #9632096COM Wall Bed Mechanism Carton

STEP 37




First, press each rubber foot (19u) into each hole in the Leg (19c) as shown below.

Then, join and assemble the Left & Right bed frame assemblies (19a & 19b) as shown below using bolts (19o) with the provided hex key (19s).




STEP 38




Place the four U-Brackets (19i) in the locations.

Use the bolts (19o) and washers (19q) to assemble the U-Brackets (19i) to the joined bed frame assemblies (19a & 19b) as shown.


Use the provided hex key (19s) to assemble.




The four locations for the U-Bracket (19i) will be where the holes are in the side of frame assemblies (19a & 19b).




STEP 39




Assemble the mattress holders (19d) to the frame assemblies (19a & 19b) with bolts (19p) as shown to the right. Use the provided hex key (19s) to assemble.




STEP 40



Assemble two pistons (19h) to each side of the bed frame assembly with clevis pins (19l) and secure each one with a cotter pin (19n).




The "long" end of each piston is to be fastened to the frame



The ends of both pistons need to be inserted into the groove of the bed frame when assembled.

STEP 41



The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly

With a person on each side, lift the bed assembled bed frame, line up the holes of the frame assembly with the large bushing hole of the Left and Right Pivot arm (19e & 19f) already installed to your unit cabinet, and insert the Pivot Pins (19k) as shown. Secure the pivot pins with a 10mm Bolt (19p). Use the provided hex key (19s) to assemble.


Pistons have been removed from image to better view step

Already fastened to the unit

Already fastened to the unit

Do not fasten the Pistons to the Left and Right Pivot arms at this point, this will be done on step 41

STEP 42



Critical Step... Please read directions carefully!



With a person on each side, carefully lift the bed frame in the closed position.

While one person pushes the bed frame into the cabinet, beyond the 90 degrees, the other person is to engage the "front" Gas Piston (19h) on each side of the unit, to the front pin of the Left and Right Pivot Arm (19e & 19f).

Then tightly secure with two Nuts (19r) using the wrench (19t) provided.

To engage the "rear" Gas Piston (19h) on each side of the unit, slowly and carefully wiggle the bed frame back and forth until you can insert the Gas Pistons (19h) onto the rear pin of the Left and Right Pivot Arm (19e & 19f).


Then tightly secure with two Nuts (19r) using the wrench (19t) provided.



this step is continued on next page...

STEP 42 continued...


This image shows the bed frame pushed into the cabinet, beyond 90 degrees.



**90 DEGREES
(WHEN THE BED FRAME IS IN THE
UPRIGHT MOST POSITION)**


Please note: it is normal to see the bed frame in this state prior to the gas pistons being installed.

STEP 43





Be sure the bed frame is fully assembled to the unit cabinet. (This step could use both people). Once certain, carefully pull the bed frame down, then assemble the Leg (19c) as shown with the clevis pins (19m) and cotter pins (19n).

The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly




The bed frame is equipped with a locking mechanism to lock the Leg (19c) in place. To lock or unlock the leg, pull on the locking mechanism.


STEP 44



STEP 45



STEP 46




IMPORTANT:


First, unlock and flip the leg into the cabinet.
Then, lower the bed frame down a bit to allow clearance to hook Door Panels (P&Q).

This step could use both people. Carefully lift the Left Door Panel (P), position the Brackets (16) over the three Support Rails of the Bed Frame, and drop into position. Repeat the procedure for the Right Door Panel (Q).


The cabinet is not shown to allow a clear view of the bed frame assembly







STEP 47





Carefully pull the bed frame open. (This could take both people). Line up the holes of the bed frame with the holes in Panels (P&Q) and fasten with Screws (10).




STEP 48



Fasten Stop Rail (O) to the underside of Top (C) with Screws (10).




Press a Plastic Cap (19j) at each end of a Wood Slat (19g). Press both Plastic Caps (19j), attached to the Wood Slat, into the holes of the Metal Bed Frame. Repeat the procedure for all 30 wood slats and 60 plastic caps.



A ladder will be required. Do not lean against the top of the unit, it may cause sagging

Slip the wood slats underneath the straps at each corner


STEP 49



Front of unit is not shown to allow a clear view of the kick and bottom



While one person slightly opens the bed frame and holds it in place, insert the connector bolts installed in the Kick (F) into the connectors of the Bottom (D). Turn the connectors clockwise to lock in place.

15



x6

turn clockwise to lock in place



Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

This bed is designed to accommodate a Queen Size Mattress, up to 10" inches thick.

* with a maximum weight of 70 lbs (31.8 kgs)

* with a minimum weight of 35 lbs (15.9 kgs)


After you have finished installing and assembling your wall bed, please keep the instruction manual by placing it under the mattress, in the frame of the mobile part of the bed.

Please note:

Two people may be required to open and close the bed

Once you've placed your fitted sheet onto your mattress, secure your mattress with the straps provided in all 4 corners of the bed frame.

Keep the bed closed when it is not in use. It is recommended not to leave pillows and/or ornamental pillows in place when the bed is closed to preserve the mechanism.



Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

*Thank
You!*

Español

Portada: Cama de pared Queen Size

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO. NO PROCEDA SIN REVISAR DETENIDAMENTE. ANTE CUALQUIER PREGUNTA, CONTÁCTESE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

¡No devuelva este producto!

Contáctese primero con nuestro equipo del servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Llame: 1-800-489-3351 (gratuito)

Visite: www.dorelhome.com

Para ver la garantía limitada válida en EE. UU. y Canadá.

Medidor de dificultad

Fácil

Profesional (ver página 2)

Página 2: Parte 1, Instalación

Advertencia: Se requiere de una instalación profesional. Este producto puede desprenderse de la pared y puede provocar lesiones severas y la muerte si no se lo fija correctamente. **Se requiere de una instalación profesional.**

- Los pasos de la instalación requerirán emplear a un profesional y la asistencia de una persona más.
- La segunda persona debe ser capaz de alzar los componentes de la cama abatible y mantenerlos posicionados mientras el profesional instala los elementos de ferretería.
- El profesional debe tener experiencia en la instalación de muebles de cocina o la instalación de televisores de pared en el tipo de pared presente en la vivienda (con montantes de madera o metal, o de hormigón).
- Los instaladores de muebles y reparadores en general pueden no contar con la experiencia requerida para instalar apropiadamente la cama.
- Antes de comprometerse o contratar a alguien para realizar la instalación, asegúrese de constatar que tenga la experiencia requerida mencionada arriba. En caso de que necesite ayuda para localizar un servicio, diríjase a <https://helpcenter.ameriwoodhome.com/>

Parte 2: Montaje

- Los pasos del montaje requieren emplear a dos personas que deberán ser capaces de alzar y fijar las partes de la cama con elementos de ferretería:
- Puede seguir empleando al profesional y a una segunda persona, o bien
- Emplear a dos personas que tengan experiencia en el montaje de muebles listos para montar.

¡Advertencia!

- No destinado a su utilización por parte de niños menores de seis años.
- Con el fin de evitar lesiones y daños a esta unidad, PROHÍBA saltar y jugar de modo brusco sobre ella.
- Este producto no está destinado para su traslado, modificación, desinstalación o desmontaje una vez instalado de forma profesional.
- Este producto está diseñado para el uso hogareño y no está destinado a un uso comercial.

Página 3: Antes de comenzar

Lea atentamente cada paso y siga el orden correcto.

Separe y cuente todas las partes y elementos de ferretería antes de intentar realizar el montaje. Las partes se encuentran etiquetadas sobre su superficie o en un borde de la pieza.

Abra el artículo en el área en la que piense dejarlo. Disponga de suficiente espacio para el proceso de instalación y montaje.

Asegúrese de orientar siempre el punto situado en la parte superior del fijador excéntrico hacia el borde externo.

Nunca empuje, jale ni arrastre el mueble. No utilice productos químicos fuertes ni limpiadores abrasivos sobre este artículo.

Disponga de las siguientes herramientas: destornillador Phillips n.º 2, martillo, nivel, detector de vigas, lápiz, escalera tijera, maza de goma y taladro con brocas de 1/8" y 1/4".

Precaución: En el caso de que utilice un taladro eléctrico o un destornillador eléctrico para atornillar, esté atento a frenar y detenerse cuando el tornillo esté ajustado. Reduzca el ajuste del par de torsión a un nivel más bajo para que el taladro patine cuando el tornillo esté ajustado. No hacer esto puede generar que se estropee el tornillo.

Sistema de fijación del fijador excéntrico

Este sistema de fijación del fijador excéntrico se utilizará a lo largo del proceso de instalación y montaje.

Página 4-5: Identificación de la placa

Tamaño no real

A - panel izquierdo

B - panel derecho

C - parte superior

D - parte inferior

E - cenefa

F - zócalo

G - panel trasero superior

H - panel trasero central

I - panel trasero inferior

J - estante superior

K - panel de cabecera

L - larguero inferior

M - estante inferior

N - riel de estantería

O - tope de riel

P - ensamblaje de la puerta izquierda

Q - ensamblaje de la puerta derecha

Página 6-7:

¡ADVERTENCIA!

PELIGRO DE ASFIXIA: La bolsa de los elementos de ferretería contiene piezas pequeñas. Manténgala fuera del alcance de los niños.

Lista de piezas

Tamaño real

Tenga en cuenta que su unidad puede contener elementos de ferretería adicionales

1 - Serrure à came

2 - vis à tête plate #8 x 7/16"

3 - Vis à tête plate #8 x 3-1/2"

4 - Boulon à came

5 - Vis à tête plate #8 x 5/8"

6 - Curseur

7 - Écrou

8 - Goupille en bois

9 - Boulon #8-32 x 1-1/4"

10 - #8 x 1-1/4" Tête plate

11 - Tête plate #6 x 5/8"

12 - Tête plate #6 x 1-1/2"

Cadre de 13 à 1/2 po

14 - Boulon de connecteur

15 - Connecteur

16 - Soutien

17 - Montage sur fil

18 - Étiquette d'avertissement

19 - Kit d'éclairage LED double

21 - Disque à capteur tactile

22 - Mangue

23 - Tête plate #3/16 x 3-1/4"

24 - Rondelle

Página 8: Identificación del marco de la cama

No es el tamaño real

No todas las partes estarán identificadas.

19a - Montaje izquierdo	19l - Pasador de horquilla grande
19b - Montaje derecho	19m - Pasador de horquilla pequeño
19c - Pata	19n - Pasador de chaveta
19d - Soporte del colchón	19o - Perno M6 x 16 mm
19e - Brazo pivotante izquierdo	19p - Perno M6 x 10 mm
19f - Brazo pivotante derecho	19q - Arandela
19g - Lama de madera	19r - Tuerca hexagonal
19h - Pistón de gas	19s - Llave hexagonal de 4 mm
19i - Soporte en U	19t - Llave inglesa
19j - Tapa de plástico	19u - Pie de goma
19k - Pasador de pivote	

Página 9: Parte 1, Instalación

Advertencia: Instalación profesional requerida. Este producto puede desprenderse de la pared y puede provocar lesiones severas y la muerte si no se lo fija correctamente. **Se requiere de una instalación profesional.**

Los pasos de la instalación requerirán emplear a un profesional y la asistencia de una persona más. Los pasos de la instalación abarcarán las páginas 10-34.

Se requiere de un profesional para:

- todos los pasos que impliquen fijar elementos de ferretería
- identificar la estructura de la pared y los elementos de ferretería adecuados a utilizar para la fijación
- emplear elementos de ferretería seleccionados para sujetar la estructura a la pared
- confirmar que la estructura esté fijada de manera correcta y segura

Se necesita a la segunda persona para:

- alzar los componentes de la cama abatible y sostenerlos en su posición mientras el profesional los instala

Español

Página 10, 11, 12, 13, 18:

Orientación correcta del acoplamiento camlock

Página 20:

El brazo giratorio izquierdo (19e) se encuentra en la caja del Mecanismo de cama de pared 9632096COM

Página 22:

El brazo giratorio derecho (19f) se encuentra en la caja del Mecanismo de cama de pared 9632096COM

Página 23, 24:

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.

Borde áspero

Página 25, 26:

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.

Página 32:

Borde áspero

Página 34:

Con ayuda, repose la unidad sobre su parte delantera. Golpee los casquillos (7) con un martillo.

Atornille los deslizadores regulables (6) hasta el tope.

Página 35:

Los siguientes pasos son para montar el hardware eléctrico.

Información sobre la longitud de los cables:

1. El cable de alimentación mide 72" (182.88 cm) desde el transformador hasta la punta del enchufe.
2. El cable de bucle para el disco de sensor mide 48" (121.9 cm) desde el transformador hasta el centro del bucle.
3. El cable de luz que termina en un clip (que eventualmente se conectará al módulo de luz) mide 100" (254 cm) desde el transformador hasta el clip
4. El cable del módulo de luz sale del disco de luz y se extiende 5" (12.7 cm) hasta el centro de su clip

El kit de luz LED doble incluye:

20a. Transformador

20b. Cable de alimentación

Español

20c. Cable de bucle del sensor

20d. Luces LED dobles con conectores

Disco de sensor táctil (empacado por separado)

El disco de sensor táctil tiene 3 opciones de brillo.

- Toque 1 - luz nocturna

- Toque 2 - luz ahorradora

- Toque 3 - luz de lectura brillante

- Toque 4 - apagar

Nota: Las herramientas de ensamblaje no están incluidas en estos paquetes, pero se encuentran en la bolsa de herramientas.

Página 36:

Ensamblaje del kit de luces LED

Abra el paquete del kit de luces LED. Todo se ensamblará en conjunto.

En primer lugar, desenganche la luz LED del enchufe tal como se muestra...

Enchufe de luz

Desenganche

Luz LED

En segundo lugar, desmonte la luz LED. Desenrosque la cubierta de la base y luego retire la pieza del lente. Deje estas piezas a un lado de forma segura.

Cubierta

Lente

Base

Módulo de luz

Página 37:

Coloque el transformador (20a) en el lugar indicado.

Si es necesario para la fuente de alimentación, pase el enchufe de alimentación (20b) frente el Larguero inferior (K).

Español

Página 38:

Coloque la unidad en posición vertical con la ayuda de otra persona. Durante estos pasos, permita que la otra persona sostenga firmemente la unidad y evite que se vuelque. Coloque el disco de sensor táctil (21) en el lugar indicado en el Estante inferior (M).

Página 39:

Con la ayuda de otra persona que mantenga la unidad en posición vertical, tome el Sensor de bucle (20c) que está conectado al Transformador (20a) y colóquelo debajo del Estante inferior (M) en el hueco del Disco de sensor táctil (21). Pase el tornillo (13) a través del Sensor de bucle y atorníllelo en el Disco de sensor táctil (21).

Página 40:

Con la ayuda de otra persona que sostenga la unidad en posición vertical, ensamble las luces LED desmontadas (20d) a la Parte superior (C) con el tornillo (11). Pase los cables de las luces LED (20d) por los huecos en la Parte superior (C) para que los cables estén en la parte de arriba de la Parte superior (C).

Página 41:

Con la ayuda de otra persona que sostenga firmemente la unidad en posición vertical, pase los cables de la luz LED a través del soporte para cables (17) en la Parte superior (C). Tire de los cables hasta que estén en la parte trasera de la unidad. Enganche el Enchufe de luz (20d) (que está fijado al transformador) a los cables de luz LED.

Página 42:

Vuelva a ensamblar las luces LED. Primero coloque el lente en la base y luego atornille de nuevo la cobertura tal como se muestra abajo.

Ajuste los cables según sea necesario. Asegúrese de que el Enchufe de alimentación pasa por donde se encuentra la toma de corriente asistida. Colóquelo contra la pared.

Enchúfelo a la toma de corriente y asegúrese de que la luz LED y el Disco de sensor táctil funcionan correctamente.

Base

Lente

Cobertura

Español

Página 43:

Utilizando un nivel, asegúrese de que la unidad está a escuadra (altura, ancho y profundidad) para que funcione correctamente.

Si es necesario, desenrosque los Deslizadores en sentido contrario a las agujas del reloj en las 4 esquinas hasta que la unidad esté nivelada en todas las direcciones.

Necesitará una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad, ya que se puede hundir.

Tenga en cuenta para los siguientes pasos: Se retiró la Cenefa (E) para mostrar mejor los huecos del Panel trasero superior (G).

Página 44:

Los siguientes pasos son para fijar la unidad a la pared y abarcan las páginas 44-51.

Los siguientes pasos deben ser realizados por un profesional.

Una segunda persona puede ayudar a mantener el armario en su lugar mientras que el profesional completa los pasos de alineación, nivelación e instalación.

La unidad DEBE estar en escuadra (alineada en altura, ancho y profundidad) para funcionar correctamente

La unidad DEBE colocarse a ras de la pared.

La unidad DEBE atornillarse a 3 montantes DIFERENTES en la parte superior e inferior por seguridad.

El profesional debe seleccionar las herramientas adecuadas para instalar la unidad en la estructura de la pared. Las herramientas suministradas incluyen opciones para montantes de madera, montantes metálicos y de concreto.

NO utilice anclajes de pared para instalar la unidad en la pared.

Este producto no está destinado a ser movido, modificado, desinstalado o desmontado una vez instalado profesionalmente. Seleccione cuidadosamente el lugar de instalación con ayuda del profesional.

Página 45:

¿Qué tipo de pared tiene?

Para los pasos 35 y 36 tendrá que elegir entre dos tipos de tornillos en función del tipo de pared en el que vaya a instalar este producto.

Montantes de madera y metal - Siga los pasos 35 y 36 - Vaya a las páginas sobre montantes de madera y metal para encontrar instrucciones. Páginas 47 y 48.

Concreto - Siga los pasos 35 y 36 - Vaya a las páginas sobre concreto para encontrar instrucciones.

Páginas 50 y 51.

Español

Página 46:

Encuentre al menos 3 montantes DIFERENTES en dirección horizontal, pero es mejor usar 4.

Encuentre los montantes en la pared utilizando un localizador de montantes. Con un lápiz, marque la ubicación de los montantes en la superficie superior del Panel trasero superior (G), en el que se encuentran los huecos pretaladrados. Con un nivel, lleve las ubicaciones de los montantes hasta el Larguero inferior (L) y con un lápiz, marque las ubicaciones de los montantes en los huecos pretaladrados provistos.

Necesitará una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad, ya que se puede hundir.

Página 47:

Tal como se muestra en la imagen de la derecha, fije la unidad a los montantes con tornillos (3) y arandelas (24).

La imagen muestra el Panel trasero superior (G), pero haga lo mismo con el Larguero inferior (L). Debe atornillar al menos 3 tornillos en 3 montantes diferentes en dirección horizontal, pero es mejor usar 4 en la parte G y L.

Necesitará una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad, ya que se puede hundir.

Página 48:

Ejemplo de 4 tornillos colocados horizontalmente en montantes en la parte G y L.

Por favor tenga en cuenta que esto es solo un ejemplo. Todas las distancias de los montantes son diferentes.

Página 49:

Escoja 4 huecos horizontales pretaladrados distribuidos de forma uniforme a lo largo del Panel trasero superior (G).

Siga esos huecos hacia abajo y utilice los mismos huecos pretaladrados en el Larguero inferior (L).

Con un lápiz, marque la ubicación en la superficie superior del Panel trasero superior (G) en donde hay huecos petraladrados. Usando un nivel, lleve las ubicaciones de esos huecos hasta el Larguero inferior (L) y con un lápiz, marque las ubicaciones en donde hay huecos petraladrados.

Necesitará una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad, ya que se puede hundir.

Página 50:

En primer lugar, asegúrese de que su unidad sigue estando nivelada en todas las direcciones.

Como se muestra en la imagen de la derecha, fije la unidad a la pared de concreto utilizando tornillos (23) y arandelas (24). La imagen muestra el Panel trasero superior (G), pero haga lo mismo con el Larguero inferior (L). Debe atornillar al menos 3 tornillos en 3 montantes diferentes en dirección horizontal, pero es mejor usar 4 en la parte G y L.

Necesitará una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad, ya que se puede hundir.

Español

Página 51:

Ejemplo de 4 tornillos colocados horizontalmente en montantes en la parte G y L.

Por favor tenga en cuenta que esto es solo un ejemplo. Todas las distancias de los montantes son diferentes.

Página 52:

Los siguientes pasos son para ensamblar el mecanismo metálico del marco de la cama y los paneles de las puertas. Los pasos del ensamblaje cubrirán las páginas 53-66.

Como se menciona en la página 2: Elija una de las dos opciones de abajo...

Puede seguir utilizando la ayuda de un profesional y una segunda persona o

Utilice dos personas que tengan experiencia en el ensamblaje de muebles listos para montar.

Se necesitan dos personas para:

Levantar y fijar las piezas de la cama utilizando herramientas

Estas piezas están en el Cartón del mecanismo de la cama de pared #9632096COM

Página 53:

En primer lugar, presione cada pie de goma (19u) en cada hueco de la Pata (19c) como se muestra a continuación. Luego, una y ensamble los montajes izquierdo y derecho (19a y 19b) del marco de la cama como se muestra a continuación utilizando pernos (19o) con la llave hexagonal suministrada (19s).

Puede utilizar un mazo de goma para ayudar a unir los dos montajes del marco.

Página 54:

Coloque los cuatro soportes en U (19i) en su ubicación correspondiente. Utilice los pernos (19o) y las arandelas (19q) para ensamblar los soportes en U (19i) a los montajes unidos del marco de la cama (19a y 19b) como se muestra. Utilice la llave hexagonal suministrada (19s) para el montaje.

Las cuatro ubicaciones para el soporte en U (19i) serán donde están los huecos en la parte lateral de los montajes del marco (19a y 19b).

Página 55:

Ensamble los soportes del colchón (19d) a los montajes del marco (19a y 19b) utilizando pernos (19p) como se muestra a la derecha. Utilice la llave hexagonal (19s) suministrada para el montaje.

Español

Página 56:

Extremo largo. Extremo corto.

Ensamble dos pistones (19h) a cada lado del marco de la cama utilizando pasadores de horquilla (19l) y fije cada uno con un pasador de chaveta (19n).

El extremo "largo" de cada pistón debe fijarse al marco. Los extremos de ambos pistones deben ser insertados en la ranura del marco durante el ensamblaje.

Página 57:

No se muestra el armario para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama.

Con una persona a cada lado, levante el marco ensamblado de la cama, alinee los huecos del marco con el hueco grande del casquillo del Brazo giratorio izquierdo y derecho (19e y 19f) ya instalados en su unidad e inserte los Pasadores de pivote (19k) como se muestra. Asegure los pasadores de pivote con un perno de 10 mm (19p). Utilice la llave hexagonal suministrada (19s) para el montaje.

Se han eliminado los pistones de la imagen para una mejor vista de este paso.

Ya fijado a la unidad

No fije los Pistones a los Brazos giratorios izquierdo y derecho en este punto, esto se hará en el paso 41.

Página 58:

Este es un paso importante. ¡Por favor lea atentamente las instrucciones! Con una persona en cada lado, levante cuidadosamente el marco de la cama en la posición cerrada. Mientras que una persona empuja el marco de la cama hacia el armario, más allá de los 90 grados, la otra persona debe enganchar el Pistón de gas "frontal" (19h) en cada lado de la unidad al pasador frontal del Brazo giratorio izquierdo y derecho (19e y 19f). A continuación, fíjelo firmemente con dos Tuercas (19r) utilizando la llave (19t) suministrada. Para enganchar el Pistón de gas "trasero" (19h) en cada lado de la unidad, mueva lenta y cuidadosamente el marco de la cama hacia adelante y hacia atrás hasta que pueda insertar los Pistones de gas (19h) en el pasador trasero del Brazo giratorio izquierdo y derecho (19e y 19f). Luego, fíjelos firmemente con dos Tuercas (19r) utilizando la llave (19t) suministrada.

Este paso continúa en la página siguiente...

Página 59:

Esta imagen muestra el marco de la cama introducido en el armario, más allá de los 90 grados.

Marco de la cama

90 GRADOS (CUANDO EL MARCO ESTÁ EN LA POSICIÓN MÁS VERTICAL)

Atención: Es normal ver el marco de la cama en este estado antes de instalar los pistones de gas.

Español

Página 60:

Asegúrese de que el marco de la cama está completamente ensamblado al armario. (Es mejor realizar este paso entre dos personas). Una vez seguro, tire con cuidado el marco de la cama hacia abajo y luego monte la Pata (19c) como se muestra con los pasadores de horquilla (19m) y los pasadores de chaveta (19n).

No se muestra el armario para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama.

Aplique aquí la etiqueta de advertencia

El marco de la cama está equipado con un mecanismo de bloqueo para bloquear la Pata (19c) en su sitio.

Para bloquear o desbloquear la pata, tire del mecanismo de bloqueo.

Página 61, 62:

Orientación correcta del soporte

Página 63:

IMPORTANTE:

En primer lugar, desbloquee y gire la pata hacia el armario. A continuación, baje un poco el marco de la cama para dejar espacio libre para enganchar los Paneles de las puertas (P&Q).

Es mejor realizar este paso entre dos personas. Levante con cuidado el Panel de la puerta izquierda (P), coloque los Soportes (16) sobre los tres Rieles de soporte del marco de la cama y déjelo caer en su posición. Repita el procedimiento para el Panel de la puerta derecha (Q).

No se muestra el armario para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama.

Los huecos de los paneles de las puertas (P&Q) estarán más cerca unos de otros en el centro.

Página 64:

Tire con cuidado del marco de la cama para abrirlo. (Para ello pueden ser necesarias dos personas).

Alinee los huecos del marco de la cama con los huecos de los Paneles (P&Q) y fíjelos con Tornillos (10).

No se muestra el armario para permitir una vista clara del ensamblaje del marco de la cama.

Página 65:

Fije el Tope del riel (O) a la parte de abajo de la Parte superior (C) con Tornillos (10).

Presione una Tapa de plástico (19j) en cada extremo de un Listón de madera (19g). Presione ambas Tapas de plástico (19j), unidas al Listón de madera, en los huecos del marco metálico de la cama. Repita el procedimiento con los 30 listones de madera y las 60 tapas de plástico.

Necesitará una escalera. No se apoye contra la parte superior de la unidad, ya que se puede hundir.

Deslice los listones de madera por debajo de las correas en cada esquina.

Español

Página 66:

No se muestra la parte frontal de la unidad para permitir una vista clara del zócalo y el fondo.

Abra ligeramente el marco.

Mientras una persona abre ligeramente el marco de la cama y lo mantiene en su sitio, inserte los pernos conectores instalados en el Zócalo (F) en los conectores de la Parte inferior (D). Gire los conectores en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlos en su sitio.

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo.

Español

Página 67: Cargas máximas

Esta unidad ha sido diseñada para soportar las cargas máximas mostradas. Exceder estos límites de carga podría generar un hundimiento, inestabilidad, el desplome del producto o lesiones graves.

Esta cama está diseñada para alojar un colchón *queen size* de hasta 10 pulgadas de grosor.

* con un peso máximo de 70 lb (31,8 kg)

* con un peso mínimo de 35 lb (15,9 kg)

Una vez que haya terminado de instalar y montar la cama abatible, conserve el manual de instrucciones y sitúelo debajo del colchón, en el marco de la parte móvil de la cama.

Tenga en cuenta:

Pueden requerirse dos personas para abrir y cerrar la cama

Una vez que le haya puesto la sábana ajustable al colchón, asegure el mismo con las correas provistas en las cuatro esquinas del marco de la cama.

Mantenga la cama cerrada cuando no esté siendo utilizada.

Se recomienda no dejar almohadas ni almohadones decorativos al cerrar la cama a fin de preservar el mecanismo.

600 lb (272 kg) más el peso del colchón

Página 68: Registro

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles sobre las nuevas tendencias: Un adelanto de las novedades
- * Encuestas: Tenga voz en nuestra comunidad
- * Ofertas exclusivas y códigos de descuento
- * Servicio de entrega de repuestos de manera rápida y fácil

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com

Calificación de 5 estrellas

¡Visite el sitio web de su minorista local, califique el producto adquirido y déjenos sus comentarios!

¡Gracias!

Page de couverture : Lit mural Queen Size

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DU PRODUIT. NE PROCÉDEZ PAS SANS LES LIRE ATTENTIVEMENT. POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE.

Ne renvoyez pas ce produit!

Contactez d'abord notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous : 1-800-489-3351 (gratuit)

Rendez-vous sur : www.dorelhome.com

pour consulter la garantie limitée valable aux États-Unis et au Canada.

Indicateur de difficulté

Facile

Professionnel (consultez la page 2)

Page 2 : Partie 1 - Installation

Avertissement - Une installation professionnelle est nécessaire - Ce produit peut se détacher du mur et provoquer des blessures graves, voire mortelles, s'il n'est pas correctement fixé. **Une installation professionnelle est nécessaire.**

- Les étapes de l'installation nécessiteront l'intervention d'un professionnel et d'une autre personne pour vous aider.
- La deuxième personne doit être capable de soulever les éléments du lit mural et de les maintenir en position pendant que le professionnel installe la quincaillerie.
- Le professionnel doit avoir de l'expérience dans l'installation d'armoires de cuisine ou de téléviseurs muraux dans le type de mur présent dans la maison (bois, métal ou béton).
- Les installateurs de meubles et les bricoleurs en général peuvent ne pas avoir l'expertise requise pour installer correctement le lit.
- Avant d'engager quelqu'un pour effectuer l'installation, assurez-vous qu'il possède l'expérience requise. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un service, rendez-vous sur <https://helpcenter.ameriwoodhome.com/>

Partie 2 - Assemblage

- Les étapes d'assemblage nécessitent l'intervention de deux personnes qui doivent être en mesure de soulever et de fixer les pièces du lit à l'aide de la quincaillerie :
- Vous pouvez continuer à utiliser le professionnel et une deuxième personne, ou
- Faites appel à deux personnes qui ont de l'expérience dans le montage de meubles prêts à être assemblés.

Attention!

- Ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 6 ans.
- Pour éviter les blessures et les dommages à cet appareil, INTERDISEZ les sauts et les jeux d'enfants.
- Ce produit n'est pas destiné à être déplacé, modifié, désinstallé ou démonté une fois qu'il a été installé par un professionnel.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à un usage commercial.

Page 3 : Avant de commencer

Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié.

Séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie avant de procéder à l'assemblage.
Les pièces sont étiquetées sur la surface ou le bord de la pièce.

Ouvrez votre article dans un endroit où vous prévoyez de le conserver. Prévoyez suffisamment d'espace pour l'installation et le montage.

Veillez à toujours orienter la pointe située sur le dessus de la serrure à came vers le bord extérieur.

Ne poussez pas, ne tirez pas et ne traînez pas vos meubles. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet article.

Munissez-vous des outils suivants : tournevis cruciforme n° 2, marteau, niveau, détecteur de goujons, crayon, escabeau, maillet en caoutchouc et perceuse avec mèches de 1/8 de po et 1/4 de po.

Attention : Si vous utilisez une perceuse ou une visseuse électrique pour visser, veillez à ralentir et à vous arrêter lorsque la vis est serrée. Réduisez le réglage du couple à un niveau inférieur afin que la perceuse saute lorsque la vis est serrée. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'arracher la vis.

Système de fixation par serrure à came

Ce système de fixation par serrure à came sera utilisé tout au long du processus d'installation et d'assemblage.

Français

Page 4-5 : Identification du panneau

Taille non réelle

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| A - panneau gauche | K - panneau de tête de lit |
| B - panneau droit | L - longeron inférieur |
| C - haut | M - tablette inférieure |
| D - bas | N - rail d'étagère |
| E - valance | O - rail d'arrêt |
| F - pointe | P - porte gauche |
| G - panneau arrière supérieur | Q - porte droite |
| H - panneau arrière central | |
| I - panneau arrière inférieur | |
| J - tablette supérieure | |

Page 6-7 : ATTENTION!

DANGER D'ETOUFFEMENT - Le sac de matériel contient de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

Liste des pièces

Taille réelle

Notez que votre appareil peut contenir du matériel supplémentaire

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 - Serrure à came | 16 - Soutien |
| 2 vis à tête plate #8 x 7/16" | 17 - Montage sur fil |
| 3 - Vis à tête plate #8 x 3-1/2" | 18 - Étiquette d'avertissement |
| 4 - Boulon à came | 19 - Kit d'éclairage LED double |
| 5 - Vis à tête plate #8 x 5/8" | 21 - Disque à capteur tactile |
| 6 - Curseur | 22 - Mangue |
| 7 - Écrou | 23 - Tête plate #3/16 x 3-1/4" |
| 8 - Goupille en bois | 24 - Rondelle |
| 9 - Boulon #8-32 x 1-1/4" | |
| 10 - #8 x 1-1/4" Tête plate | |
| 11 - Tête plate #6 x 5/8" | |
| 12 - Tête plate #6 x 1-1/2" | |
| Cadre de 13 à 1/2 po | |
| 14 - Boulon de connecteur | |
| 15 - Connecteur | |

Page 8 : Identification du cadre de lit

Pas la taille réelle

Toutes les pièces ne sont pas identifiées.

19a - Assemblage gauche	19l - Grand axe de chape
19b - Assemblage droit	19m - Petit axe de chape
19c - Pied	19n - Goupille fendue
19d - Support de matelas	19o - Boulon M6 x 16 mm
19e - Bras pivotant gauche	19p - Boulon M6 x 10 mm
19f - Bras pivotant droit	19q - Rondelle
19g - Lamelle en bois	19r - Écrou hexagonal
19h - Piston à gaz	19s - Clé hexagonale de 4 mm
19i - Support en U	19t - Clé
19j - Capuchon en plastique	19u - Pied en caoutchouc
19k - Goupille de pivot	

Page 9 : Partie 1 - Installation

Avertissement - Une installation professionnelle est nécessaire - Ce produit peut se détacher du mur et provoquer des blessures graves, voire mortelles, s'il n'est pas correctement fixé. **Une installation professionnelle est nécessaire.**

Les étapes de l'installation nécessitent l'intervention d'un professionnel et d'une autre personne pour l'aider. Les étapes de l'installation couvrent les pages 10 à 35.

Le statut de professionnel est requis pour :

- toutes les étapes de fixation du matériel
- identifier la structure du mur et le matériel de fixation approprié à utiliser
- l'utilisation de matériel sélectionné pour fixer la structure au mur
- vérifier que la structure est correctement et solidement fixée.

La deuxième personne est recherchée pour :

- soulever les éléments du lit mural et les maintenir en position pendant que le professionnel les installe.

Français

Page 10, 11, 12, 13, 18 :

Orientation correcte de la serrure à came

Page 20 :

Le bras pivotant gauche (19e) se trouve dans la boîte du mécanisme de lit mural 9632096COM.

Page 22 :

Le bras pivotant droit (19f) est situé dans la boîte du mécanisme du lit mural 9632096COM.

Page 23, 24 :

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Bord brut

Page 25, 26 :

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Page 32 :

Bord brut

Page 34 :

Avec de l'aide, mettez l'appareil sur le devant. Tapez sur les bagues (7) à l'aide d'un marteau.

Vissez à fond les patins réglables (6).

Page 35 :

Les étapes suivantes consistent à assembler votre matériel électrique

Informations sur la longueur du cordon :

1. Le cordon d'alimentation est de 72 pouces du transformateur à l'extrémité de la prise.
2. Le câble en boucle pour le disque du capteur, à partir du transformateur, mesure 48 pouces jusqu'au centre de la boucle.
3. Le fil d'éclairage qui se termine par une pince (qui sera éventuellement connectée au module d'éclairage), ce fil, du transformateur, est de 100 pouces jusqu'à la pince.
4. Le module d'éclairage, son fil sort du disque d'éclairage et s'étend sur 5 pouces jusqu'au centre de son clip.

Le kit d'éclairage à double DEL comprend :

20a. Transformateur

20b. Cordon d'alimentation

20c. Cordon du capteur de boucle

20d. Lumières à DEL doubles avec fiches d'éclairage

Français

Disque du capteur tactile (emballé séparément)

Le disque de détection tactile a trois options de luminosité.

- Touche 1 : lumière de nuit
- Touche 2 : lumière d'économie d'énergie
- Touche 3 : lumière de lecture brillante
- Touche 4 : éteignez

Veillez noter que le matériel d'assemblage n'est pas inclus dans ces paquets. Mais elles sont fournies dans le sac de matériel.

Page 36 :

Assemblage du kit d'éclairage à DEL

Ouvrez l'emballage du kit d'éclairage à DEL. Tout sera assemblé.

Commencez par déclipser la lampe à DEL de la prise de la lampe, comme indiqué...

Fiche de la lampe

Déclipser

Lumière à DEL

Ensuite, vous devez démonter la lampe à DEL. Dévissez le couvercle de la base, puis retirez la lentille.

Mettez ces pièces de côté en toute sécurité.

Couvercle

Lentille

Base

Module d'éclairage

Page 37 :

Placez le transformateur (20a) à l'endroit indiqué.

Enfilez la fiche d'alimentation (20b) devant le longeron inférieur (K) si cela est nécessaire pour la source d'alimentation.

Page 38 :

Mettez l'appareil en position verticale avec l'aide d'une autre personne. Au cours de ces étapes, permettez à l'autre personne de maintenir fermement l'appareil pour éviter qu'il ne bascule. Placez le disque du capteur tactile (21) à l'emplacement indiqué sur la tablette inférieure (M).

Français

Page 39 :

Avec l'aide d'une autre personne qui maintient l'appareil en position verticale, prenez le capteur à boucle (20c) qui est connecté au transformateur (20a) et placez-le sous l'étagère inférieure (M) à l'emplacement du trou du disque du capteur tactile (21). Faites passer la vis (13) à travers le capteur à boucle et vissez-la dans le disque du capteur tactile (21).

Page 40 :

Avec l'aide d'une autre personne qui maintient l'appareil en position verticale, assemblez les lampes à DEL (20d) démontées sur la partie supérieure (C) à l'aide de la vis (11). Faites passer les fils des DEL (20d) à travers les trous prévus dans la partie supérieure (C) pour permettre aux fils d'être sur le dessus de la partie supérieure (C).

Page 41 :

Avec l'aide d'une autre personne qui maintient l'appareil en position verticale, faites passer les fils de l'éclairage à DEL dans la sellette (17) de la partie supérieure (C). Tirez les fils vers l'arrière de l'appareil. Clipsez les fiches d'éclairage (20d) (qui sont fixées dans le transformateur) dans les fils d'éclairage à DEL.

Page 42 :

Assemblez à nouveau les DEL. Placez d'abord la lentille dans le socle, puis revissez le couvercle sur le socle, comme indiqué ci-dessous.

Ajustez les fils si nécessaire. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est bien enfilée là où se trouve la prise de courant. Placez-la contre le mur.

Branchez la prise et assurez-vous que la DEL et le disque du capteur tactile fonctionnent correctement.

Base

Lentille

Couvercle

Page 43 :

À l'aide d'un niveau, assurez-vous que l'appareil est d'équerre (hauteur, largeur et profondeur) pour fonctionner correctement.

Si nécessaire, dévissez les patins dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les quatre coins jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau dans toutes les directions.

Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'appareil, vous risqueriez de l'affaïsser.

Veillez noter les étapes suivantes : la cantonnière (E) a été enlevée pour mieux montrer les trous dans le panneau arrière supérieur (G).

Français

Page 44 :

Les étapes suivantes consistent à fixer votre appareil au mur. Les étapes de la fixation murale sont décrites aux pages 44 à 51.

Les étapes suivantes doivent être réalisées par un professionnel.

La deuxième personne peut vous aider en maintenant le meuble en position pendant que le professionnel effectue les étapes d'alignement, de mise à niveau et d'installation.

L'appareil DOIT être d'équerre (hauteur, largeur et profondeur) pour fonctionner correctement.

L'appareil DOIT être placé contre le mur.

L'appareil DOIT être vissé dans trois montants muraux DIFFÉRENTS en haut et en bas pour des raisons de sécurité.

Le professionnel doit choisir le matériel approprié pour installer l'appareil sur la structure du mur. La quincaillerie fournie comprend des options pour les montants en bois, les montants métalliques et le béton.

N'utilisez PAS de chevilles pour installer votre appareil au mur.

Ce produit n'est pas destiné à être déplacé, modifié, désinstallé ou démonté une fois qu'il a été installé par un professionnel. Choisissez soigneusement votre lieu d'installation avec l'aide du professionnel.

Page 45 :

Quel type de mur avez-vous ?

Pour les étapes 35 et 36, vous devrez choisir entre deux types de vis en fonction du type de mur sur lequel vous installez ce produit.

Montants en bois et en métal : Suivez les étapes 35 et 36 : montants en bois et en métal pour obtenir des indications. Pages 47 et 48.

Béton : Suivez les étapes 35 et 36 de la page « Béton » pour obtenir des instructions. Pages 50 et 51.

Page 46 :

Repérez au moins trois montants DIFFÉRENTS, dans le sens horizontal, mais quatre sont préférables.

Localisez les montants dans le mur à l'aide d'un détecteur de montants. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des montants sur la surface supérieure du panneau arrière supérieur (G), à l'endroit où se trouvent les trous prépercés. À l'aide d'un niveau, reportez les emplacements des montants jusqu'à la lisse basse (L) et, à l'aide d'un crayon, marquez les emplacements des montants à l'endroit où se trouvent les trous prépercés.

Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'unité, cela pourrait provoquer un affaissement.

Français

Page 47 :

Comme le montre la vue de droite, fixez l'appareil aux montants du mur à l'aide de la vis (3) et de la rondelle (24). La vue montre le panneau arrière supérieur (G), mais faites de même pour le longeron inférieur (L). Vous devez visser au moins 3 vis dans 3 montants muraux différents, dans le sens horizontal, mais 4 sont préférables pour les parties G et L.

Vous aurez besoin d'une échelle. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'unité, cela pourrait provoquer un affaissement.

Page 48 :

Exemple de quatre vis placées horizontalement dans les montants muraux des parties G et L.

Veuillez noter qu'il ne s'agit que d'un exemple : toutes les distances entre les poteaux muraux sont différentes.

Page 49 :

Choisissez quatre trous horizontaux pré-percés de manière égale sur le panneau arrière supérieur (G). Portez et utilisez les mêmes trous pré-percés jusqu'à la lisse inférieure (L).

À l'aide d'un crayon, marquez les emplacements sur la surface supérieure du panneau arrière supérieur (G) où les trous pré-percés sont prévus. À l'aide d'un niveau, reportez les emplacements jusqu'à la lisse basse (L) et, à l'aide d'un crayon, marquez les emplacements où se trouvent les trous pré-percés.

Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'unité, cela pourrait provoquer un affaissement.

Page 50 :

Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil est toujours de niveau dans toutes les directions.

Comme le montre la vue de droite, fixez l'appareil au mur en béton à l'aide de la vis (23) et de la rondelle (24). La vue montre le panneau arrière supérieur (G), mais faites de même pour le longeron inférieur (L).

Vous devez visser au moins trois vis à trois endroits différents, dans le sens horizontal, mais il est préférable d'en visser quatre sur les parties G et L.

Vous aurez besoin d'une échelle. Ne vous appuyez pas sur la partie supérieure de l'unité, cela pourrait provoquer un affaissement.

Page 51 :

Exemple de 4 vis placées horizontalement dans les montants muraux des parties G et L.

Veuillez noter qu'il ne s'agit que d'un exemple : toutes les distances entre les poteaux muraux sont différentes.

Français

Page 52 :

Les étapes suivantes consistent à assembler le mécanisme du cadre de lit en métal et les panneaux de porte. Les étapes d'assemblage couvrent les pages 53 à 66.

Comme indiqué à la page 2 : Choisissez l'une des deux options ci-dessous...

Vous pouvez continuer à utiliser le professionnel et une deuxième personne,

ou

Utilisez deux personnes qui ont de l'expérience dans le montage de meubles prêts à être assemblés.

Deux personnes sont nécessaires pour :

Soulever et fixer les pièces du lit à l'aide de la quincaillerie

Ces pièces se trouvent dans le carton #9632096COM Mécanisme de lit mural.

Page 53 :

Tout d'abord, enfoncez chaque pied en caoutchouc (19u) dans chaque trou de la jambe (19c) comme indiqué ci-dessous. Ensuite, joignez et assemblez les cadres gauche et droit (19a et 19b) comme indiqué ci-dessous à l'aide des boulons (19o) et de la clé hexagonale fournie (19s).

Vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc pour faciliter l'assemblage des deux cadres.

Page 54 :

Placez les quatre supports en U (19i) aux emplacements prévus. Utilisez les boulons (19o) et les rondelles (19q) pour assembler les supports en U (19i) aux assemblages du cadre de lit (19a et 19b) comme indiqué. Utilisez la clé hexagonale fournie (19s) pour l'assemblage.

Les quatre emplacements du support en U (19i) se trouvent à l'endroit où se trouvent les trous dans les côtés du cadre (19a et 19b).

Page 55 :

Assemblez les supports de matelas (19d) aux cadres (19a et 19b) à l'aide des boulons (19p), comme illustré à droite. Utilisez la clé hexagonale fournie (19s) pour l'assemblage.

Page 56 :

Extrémité longue. Extrémité courte.

Assemblez deux pistons (19h) de chaque côté du cadre de lit à l'aide d'axes de chape (19l) et fixez chacun d'eux à l'aide d'une goupille fendue (19n).

L'extrémité « longue » de chaque piston doit être fixée au cadre. Les extrémités des deux pistons doivent être insérées dans la rainure du cadre de lit lorsqu'ils sont assemblés.

Français

Page 57 :

L'armoire n'est pas montrée pour permettre une vue claire de l'assemblage du cadre du lit.

Avec une personne de chaque côté, soulevez le cadre du lit assemblé, alignez les trous du cadre avec le grand trou de la bague du bras pivotant gauche et droit (19e et 19f) déjà installé sur l'armoire de votre unité, et insérez les goupilles pivotantes (19k) comme illustré. Fixez les axes de pivotement à l'aide d'un boulon de 10 mm (19p). Utilisez la clé hexagonale fournie (19s) pour l'assemblage.

Les pistons ont été retirés de l'image pour mieux voir l'étape.

Déjà fixés à l'unité

Ne fixez pas les pistons aux bras pivotants gauche et droit à ce stade, vous le ferez à l'étape 41.

Page 58 :

Étape critique... Veuillez lire attentivement les instructions ! Avec une personne de chaque côté, soulevez avec précaution le sommier en position fermée. Pendant qu'une personne pousse le cadre du lit dans l'armoire, au-delà de 90 degrés, l'autre personne doit engager le piston à gaz « avant » (19h) de chaque côté de l'unité, dans la goupille avant du bras pivotant gauche et droit (19e et 19f). Fixez ensuite fermement avec deux écrous (19r) à l'aide de la clé (19t) fournie. Pour engager le piston à gaz « arrière » (19h) de chaque côté de l'unité, remuez lentement et soigneusement le cadre du lit d'avant en arrière jusqu'à ce que vous puissiez insérer les pistons à gaz (19h) sur la goupille arrière du bras pivotant gauche et droit (19e et 19f). Fixez ensuite fermement avec deux écrous (19r) à l'aide de la clé (19t) fournie.

Cette étape est poursuivie à la page suivante...

Page 59 :

Cette image montre le cadre de lit poussé dans l'armoire, au-delà de 90 degrés.

Cadre de lit

90 DEGRÉS (LORSQUE LE SOMMIER EST DANS LA POSITION LA PLUS VERTICALE)

Remarque : Il est normal de voir le sommier dans cet état avant l'installation des pistons à gaz.

Page 60 :

Assurez-vous que le cadre de lit est entièrement assemblé au meuble. (Cette étape peut se faire à deux.) Une fois que vous en êtes certain, tirez délicatement le cadre de lit vers le bas, puis assemblez la jambe (19c) comme indiqué avec les axes de chape (19m) et les goupilles fendues (19n).

L'armoire n'est pas représentée afin de permettre une vue claire de l'assemblage du cadre de lit.

Appliquez l'étiquette d'avertissement ici

Le cadre de lit est équipé d'un mécanisme de verrouillage pour bloquer le pied (19c) en place. Pour verrouiller ou déverrouiller le pied, tirez sur le mécanisme de verrouillage.

Français

Page 61, 62 :

Orientation correcte du support

Page 63 :

IMPORTANT :

Tout d'abord, déverrouillez et faites basculer le pied dans l'armoire. Ensuite, abaissez un peu le cadre du lit afin de dégager l'espace nécessaire pour accrocher les panneaux de porte (P et Q).

Cette étape peut se faire à deux. Soulevez avec précaution le panneau de porte gauche (P), placez les supports (16) sur les trois rails de support du cadre de lit et laissez-le tomber en position. Répétez la procédure pour le panneau de porte droit (Q).

L'armoire n'est pas représentée afin de permettre une vue claire de l'assemblage du cadre de lit.

Les trous dans les panneaux de porte (P et Q) seront plus proches les uns des autres au centre.

Page 64 :

Tirez délicatement le cadre du lit pour l'ouvrir. (Cette opération peut nécessiter l'intervention de deux personnes.)

Alignez les trous du cadre de lit sur ceux des panneaux (P et Q) et fixez-les à l'aide des vis (10).

L'armoire n'est pas montrée pour permettre une vue claire de l'assemblage du cadre de lit.

Page 65 :

Fixez le rail d'arrêt (O) à la face inférieure de la partie supérieure (C) à l'aide des vis (10).

Enfoncez un capuchon en plastique (19j) à chaque extrémité d'une latte en bois (19g). Enfoncez les deux capuchons en plastique (19j), fixés à la latte de bois, dans les trous du cadre de lit métallique. Répétez la procédure pour les 30 lattes de bois et les 60 bouchons en plastique.

Une échelle sera nécessaire. Ne vous appuyez pas sur le haut de l'unité, cela pourrait provoquer un affaissement.

Glissez les lattes de bois sous les sangles à chaque coin.

Page 66 :

L'avant de l'unité n'est pas montré afin de permettre une vue claire du coup de pied et du fond.

Ouvrez légèrement le cadre

Pendant qu'une personne ouvre légèrement le cadre du lit et le maintient en place, insérez les boulons des connecteurs installés dans le coup de pied (F) dans les connecteurs du fond (D). Tournez les connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre pour les verrouiller.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place.

Français

Page 67: Charges maximales

Cet appareil a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge peut entraîner un affaissement, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Ce lit est conçu pour accueillir un matelas Queen Size, d'une épaisseur maximale de 10 pouces.

* avec un poids maximum de 70 livres (31,8 kg)

* avec un poids minimum de 35 livres (15,9 kg)

Après avoir terminé l'installation et le montage de votre lit mural, veuillez conserver le manuel d'instructions en le plaçant sous le matelas, dans le cadre de la partie mobile du lit.

Veuillez noter :

Deux personnes peuvent être nécessaires pour ouvrir et fermer le lit.

Une fois que vous avez placé votre drap-housse sur votre matelas, fixez votre matelas à l'aide des sangles fournies aux quatre coins du cadre de lit.

Gardez le lit fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Il est recommandé de ne pas laisser d'oreillers ou de coussins décoratifs en place lorsque le lit est fermé afin de préserver le mécanisme.

600 livres (272 kg) Plus le poids du matelas

Page 68 : Inscription

Enregistrez votre produit pour recevoir les informations suivantes:

- * Détails des nouvelles tendances - aperçu des nouveautés
- * Sondages : faites entendre votre voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes de réduction
- * Service de remplacement des pièces rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur le site ameriwoodhome.com.

Classement 5 étoiles

Rendez-vous sur le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous un commentaire!

Merci!